

取扱説明書

金具と使用法

1. 下図(A)の LIGHT*WAND™のヘッドユニット(LEDのライト部分)をフレキシブルアームの端(B)と接続します。
2. フレキシブルアーム(C)を譜面台に取り付け、留め具(D)のネジをしっかりと締めます。留め具は横向きに付けても、縦にして垂直に取り付けても構いません。譜面台の厚みが 2cm 以内であれば使用可能です。
3. 充電バッテリー(H)を譜面台の脚(I)に付けます。台の下のほうにバッテリーを取り付けると、安定性が増します。(バッテリーのクリップは大抵の譜面台に適応しますが、万が一お使いのスタンドと合わないときにはスタンドの足元にバッテリーを置いて下さい。)
4. パワーコネクター(E)をバッテリーのソケット(F)に挿しこみ、電源(G)を入れます。
5. LIGHT*WAND™のヘッドユニットは点灯していても決して高温にはなりません。お好みの角度に変えて使用できます。

バッテリーのチャージについて

重要: 工場出荷時にはチャージしていませんので、必ず充電してから使用するようになっています。
初めて充電するときは通常よりも長く時間がかかります。一晩チャージすると良いでしょう。

1. ソケット(F)からライトのコネクター(E)を抜きます。
2. 充電器が AC 電源につながれていないことを確認してから、そのソケット(F)に充電器のコネクターを差し込みます。
3. 充電器を AC 電源コンセントに接続し、電源スイッチを入れます。
4. チャージ中は充電器が赤く点灯します。完了すると緑色にかわります。
5. 赤いライトが点かない、または暗い緑色が点灯した場合には、電源スイッチ(G)を押してチャージモードにしてください。(充電器を AC 電源やバッテリーに接続した際、バッテリーの状態をチェックしている間はグリーンのライトが点滅することがあります。)

注意:

LIGHT*WAND™には LIGHT*WAND™のバッテリーしか使用できません。他のバッテリーやパワーソースを用いると照明ユニットにダメージを与えかねないばかりでなく、保証対象外とさせていただきます。

照明ユニットは 10 万時間もの寿命を誇る半導体で出来ています。従って、ユーザーがユニット内部に触れることはできません。故障が生じた際には、販売店までご連絡ください。

交換パーツリスト

1. LIGHT*WAND™ヘッドユニット
2. グースネック、金具とケーブル
3. バッテリーと金具
4. 充電器



警告

LIGHT*WAND™を AC 電源で使用する場合には、電源コンセントの形状と合うかどうかご確認ください。充電器 (AC アダプター) を AC 電源に接続する前に、必ず充電器のケーブルをしっかりとバッテリーに差し込むようにしてください。AC 電源とつなぐ時は常に注意するようにしてください。充電器は屋外での使用に向きません。

LIGHT*WAND™製品には、供給された充電器のみを使用するようにしてください。

LIGHT*WAND™製品には、ユーザーが修理するためのパーツはありません。

保証

初期不良や購入後 5 年以内に故障があった場合には、Telectra Limited、あるいはその販売店が LIGHT*WAND™のヘッドランプユニット (又は、該当すれば Rack Light のアッセンブリー) を無償で修理、交換いたします。しかし、本説明書の組み立て方法に従わなかったために生じた障害や破損、不適切な設置や操作、誤用、悪用、不注意、清掃時や事故によるものは保証の対象外となります。更に、ユーザーによって分解された、あるいは Telectra 社の社員以外の人間によって修理されたら Telectra Limited が判断した場合にも、保証は適用されません。

ランプヘッドを除くその他のパーツは、LIGHT*WAND™ランプヘッドユニットと Rack Light の同じ条件に従って、1 年間保証します。

技術サポート

まず Telectra 社のウェブサイト (www.telectra.com) を参照していただき、それで回答を得られない場合には下記販売店までご連絡ください。

ベステックオーディオ株式会社

www.bestecaudio.com / info@bestecaudio.com

本社: 〒130 - 0021 東京都墨田区緑4 - 25 - 5 / 電話: 03 - 5600 - 3685 / FAX: 03 - 5600 - 3687

大阪営業所: 〒532 - 0002 大阪市淀川区東三国3 - 11 - 16 - 817 /

電話: 06 - 6391 - 8562 / FAX: 06 - 6391 - 8475