

Apollo DMX DIMMER



- ①電源プラグ…付属のパワーサプライを接続してください。
- ②DMXアドレス設定用ロータリースイッチ…001-505の間で設定して下さい。
- ③DMX出力 XLR 5Pin
- ④DMX入力 XLR 5Pin
- ⑤電源・DMXインジケータ ー DMX制御OFF…点滅  
DMX制御ON…点灯



- ⑥譜面灯への出力…Bud Chain Cableを3本使用して最大24台のアポロライトを接続可能です。



**※注意※1つの出力に8台以上の譜面灯を接続しないでください。  
最大数24台を接続する場合、ケーブルを延長すると輝度が低下します。**

**DMXチャンネルマッピング**

Apollo DMX DIMMERに必要なチャンネル数は3chです。

ch	コントロール
1	調光ゾーン1
2	調光ゾーン2
3	調光ゾーン3

**ロータリースイッチ**

DIMMER本体のロータリースイッチには以下の役割があります。601~799はテストモードになりますので、通常では001-510を使用してください。

DMXレンジ	
001-510	設定したチャンネルから3chを使用し、明るさと色温度を制御します。
601-609	テストモード(601=10%,602=20%,……………609=90%)
700-799	テストモード・0~100%の明かりで消灯点灯を繰り返します。
900-999	DMXでの制御が無効になり、電源のみ供給します。