

MIDAS DL16

ファームウェアアップデート方法



用意するもの: Windows7, 8, または10がインストールされたPC、USB A-Bケーブル

➤ アップデート用ソフトウェアは下記URLよりダウンロード可能です。

<https://www.midasconsoles.com/product.html?modelCode=P0BI3>

STEP
1

PCとDL16をUSBケーブルで接続します。

STEP
2

DL16の”CONFIG”ボタンを押しながら電源を入れます。
フロントパネルに現在のバージョンが表示されます。
これは、ユニットがアップデート待機状態で起動したことを意味します。

STEP
3

アップデートプログラムを実行します。Windowsの管理者権限が必要です。

STEP
4

コマンドプロンプトが表示され、1~2分でアップデートが完了します。
アップデート完了後、Windowsより”USBデバイスを認識できません”と警告が出ることがありますが、これはユニットが「アップデート待機状態」から「通常状態」に戻るためです。無視してください。



※注意

アップデートが完了するまで、DL16の電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。