

対応するファームウェアバージョン DP48: V1.2以降、 M32シリーズコンソール: V4以降



M32コンソールとDP48をAES50で接続します。



DP48の[SETUP]からPAGE6/8へ進み、REMOTEをONにします。

	DP48			ГЕМ
SETUP	SETUP REMOTE DEVICE ID BROADCAST	REMOTE ON MST OFF		SELE
SD-REC		•	A B	*



M32コンソールの[LIBLARY]からAES50タブへ移動します。



GROUP1~12に名前を入力し、それぞれ任意のチャンネルをアサインします。



	C.	CUE			0	:00			- 0:	00		A: DP48 B: -	L: 48K C: LIVE	15:15:31
CH 1 Bass DI		CHANNEL EFFECTS		ROUTING		G	AES50							
	AES-5	0 PERSONAL M	ONITORING	REM	DTEC	CONF	IGUR	ATIO	N				DP	48
1 2 3 4 5 6 7	Bass Drums Guitar Keys Vocal Room 2Mix		AES A UTPUT BANKS C 1-8 C 9-16 C 17-24	1 2 4	Car Chan Bas 1 3 4	rd 1 inel 1 is DI 2 3 4	1 2 3 4	2 3 6	2 7 6	2 7 6	246		SCOPE	Push to broadca
8 9 10 11 12			25-32 Dut 1-8 ut 9-16	5	5	5						Gr Gr Gr L	oup Name oup Assign Chan Level Chan Pan	DP48 on port : AES A AES B
	Scrol	-	Group			Selec	ct		•	Sel	lect	\sim	Select	



DP48が接続されているAES50ポートを選択しBROADCASTを押して設定を反映します。

			76 DRING SYSTEM	1
2) TTS 2)	Bass 1	Bass DI		SELECT / EDIT
•	.11	•	*	*



じベステックオーディオ株式会社

Web : www.bestecaudio.com Email :info@bestecaudio.com