

対象機器: M32/M32 LIVE/M32R/M32R LIVE/M32C 用意するもの: DHCPサーバー機能を持ったWi-Fiルーター、LANケーブル

## コンソールの設定

STEP SETUPページ/NETWORKタブでDHCPがONになっていることを確認します。



STEI

コンソール背面のEthernetポートと、Wi-FiルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。 ※注意 Wi-FIルーターのWANまたはINTERNETと書かれているポートには接続しないでください。

SETUPページ/NETWORKタブで、コンソールにIPアドレスが割り振られたことを確認します。

		- C: LIVE	B:	No USB drive		CUE		CUE				
CARD	PREAMPS	ICON PR	NAME/	WORK	NET	REMOTE	FIG I	CONF	GLOBAL	CH1		
		and the second s		-				ORESS	IP AD			
		119		10	•	168	- 10	192				
		10 - 40						ET MASK	SUBN			
		0		255		255	۲	255				
								WAY	GATE			
		254		10	•	168		192				
	:CB:8B	:15:64:05:CB:8	MAC: 00:				B	-05-CB-8	M32R-			
	-CD-0D	254		10	•	168	•	WAY 192	GATE			

## PC/Mac (M32-Edit)

 $\triangleright$ ソフトウェアはメーカーホームページよりダウンロードください。 https://www.midasconsoles.com/Categories/Midas/Mixers/Digital/M32/p/P0B3I/Downloads







FI

STEP 右上のアイコンから[Setup]を開きます。同一ネットワーク内にM32コンソールが複数存在する 場合、全てリストに表示されます。接続したい1台を選択します。

			Se	tup	$\Theta$
	Connect	ion []]] Mixer	GUI Prefs	Midi Control	🗞 Preamps 🔚 Card
			Manual IP		Connect
Sele	ect Mixer	from list	Rescan		
No	Model	IP	Name		
1	M32R	192.168.10.119	M32R-05-CB-88	Status:	disconnected
				Sync Direction	1
				● Mixer -> PC ○ PC -> Mixer	Synchronize
				This Compute	r
				IP Address(es)	192.168.10.145
Re	name M	iver			
	inanite Ivi				
-		Current	FW Version: 4.02		Version 4.1





ミキサーからPC(エディター)へ設定を反映するか、PC(エディター)からミキサーへ設定を反映 するかポップアップが出ます。[Mixer -> PC]を選択しリモートコントロールを開始します。





※注意 [PC -> Mixer]を選択すると、フェーダーの位置など音声に関わるパラメーターがエディター上の設定に上書 きされます。





Web : www.bestecaudio.com Email :info@bestecaudio.com