

対象機器: M32/M32 LIVE/M32R/M32R LIVE/M32C 用意するもの: DHCPサーバー機能を持ったWi-Fiルーター、LANケーブル

コンソールの設定

STEP SETUPページ/NETWORKタブでDHCPがONになっていることを確認します。



1

コンソール背面のEthernetポートと、Wi-FiルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。 ※注意 Wi-FIルーターのWANまたはINTERNETと書かれているポートには接続しないでください。



SETUPページ/NETWORKタブで、コンソールにIPアドレスが割り振られたことを確認します。

СН1	CUE		No USB drive		A: B:	EL: 48K	14:57:34
	GLOBAL CONFIG R	EMOTE	NETW	/ORK	NAME/	ICON PRE	AMPS CARD
	IP ADDRESS					and the second se	
	192 .	168		10		119	
	SUBNET MASK					8 <u></u>	
	255 .	255		255		0	
	GATEWAY						
	192 .	168		10		254	
	M32R-05-CB-8B				MAC: 00:	15:64:05:CB:8B	
Selec	ť						

iPad (M32-Mix)

> ソフトウェアはiPadのApp Storeよりダウンロードください https://apps.apple.com/jp/app/m32-mix/id881937732



iPadとWi-Fiルーターを接続します。



M32-Mixを起動します。



[IP Address]欄に、M32コンソールのIPアドレスを入力します。



[CONNECT]を押して接続します。



じベステックオーディオ株式会社



Web : www.bestecaudio.com Email :info@bestecaudio.com