

対象機種: M32/M32 LIVE/M32R/M32R LIVE/M32C 用意するもの: ファームウェアファイル、FAT32でフォーマットされたUSBメモリ

 ファームウェアファイルのダウンロードリンク (M32シリーズ全てのコンソールに同じファームウェアファイルが適用できます)
https://www.midasconsoles.com/Categories/Midas/Mixers/Digital/M32/p/P0B3I/Downloads



USBメモリの最上階層にファームウェアファイル(例: dcp_corefs_release-4.02.update)をコピーしてください。 同じ階層に複数のファームウェアファイルがある場合、アップデートができませんので、希望されるバージョンのファイル以外は削除してください。



フロントパネルのUSBポート(RECORDERセクション)近くのVIEWボタンを押しながら、コンソールの電源 を投入してください。M32Cはロータリーエンコーダーを押し込みながら電源を投入してください。

| | | | @M | DAS | |
|------------------------------|---|---|---|---------------------|----|
| DNITOR R SER ACCESS | REC HOME METERS ROUTING CESS LIBRARY | DCP-boolsader 2.14 (3e00er M328 SUB100044C75 00- SDV2 (23 MB, 50750) 377 Hounding core: 402-0-aa94 Walting for USB drive- | 96404933) (Tuu, 25 jul 2019 13:5 5-64-65 - Cil-88 7404 Mill 5957 | 2559 40200 (+)marei | |
| | EFFECTS | 0 | 0 | 0 | ((|
| | ASSIGN | | N | MAIN BUS | |



OMDAS No USB drive A: - L: 48K 14:42:55 B: · C: LIVE CH1 Welcome to Firmware version 4.02 Updating the Firmware can M32/R: updated the "Fast Faders" option for specific faderboards CustomBootState.scn can be auto-loaded from the USB drive and created cause data loss. Make sure to restore your Console Backup in the Setup - Global screen (3rd column) Routing - Input: cycle through the connected AES devices using the Layer made prior to the update. up/down arrows Pressing Utility + any Select button opens Name/Icon screen Select the Firmware header on Effects: Show Name/Icon/Color of the selected FX sources/inserts the SETUP - GLOBAL page to Routing - User In - Utility: Improved conversion of Input blocks to User show this screen again. slots FIRMWARE X-LIVE: use the transport knobs to move the locator Select Select × ×

数分でアップデートが完了します。V4.02以降はアップデートの詳細が表示されます。

STEP



M32/M32 LIVE/M32R/M32R LIVEについては、SETUPページのUPDATE FWメニューからUSBメモリにア クセスしてアップデートすることも可能です。







Web : www.bestecaudio.com Email :info@bestecaudio.com