**P1** 



# 取扱説明書



ドキュメントリファレンス: P1 取扱説明書 バージョン 7.0 配布日:2025年3月10日 © 2025 L-Acoustics. 無断複写、転載を禁じます。 本書の一部または全部を、発行者の書面による明示的な承諾なしに、いかなる形式または手段によって も複製または転送することを禁じます。

## 目次

安全性	生	6
	重要な安全上の注意事項	6
はじめ	かに	8
	このマニュアルの使用方法	8
	P1 AVBプロセッサーおよび測定プラットフォーム	9
	更新履歴	10
システ	テムコンポーネント	11
技術訪	兑明	13
	主な機能	13
	内部コンポーネント	13
	フロントとリアパネル	13
	信号処理	14
	信号入力	14
	測定およびチューニング	15
	DSPアーキテクチャ	15
	信号出力	16
	パワーサプライ	16
	モニタリングとコントロール	16
	ユーザー インターフェース	16
	L-NETリモート コントロール ネットワーク	16
点検と	と予防保守	17
	予防保守の方法	17
	外装の点検	17
	外装の清掃	17
	ネットワーク機能とファームウェアの確認	
設置…		19
	マウント	19
	換気	19
	汎用入出力 (GPIO)	20
	オーディオおよびネットワーク配線	21
	接続パネル	21
	配線例	23
	AC電源への接続	24
	電気的仕様	24
	電源コード	24

	AC電源に接続する	24
	消費電力	24
	電源のオン/オフ	25
操作		25
	LA Network Managerからのみアクセス可能なパラメータ	25
	インターフェースの使用	
	ディスプレイのロック解除	27
	メイン画面の使用	27
	構成情報	27
	DSPインジケーター	
	IPアドレス	
	レベルメーターとミュート	
	タイムアライメント	
	自動入力フォールバック	
	入出力ページの使用	
	スタックビュー	
	ミュート	
	ゲイン	
	極性	40
	信号ステータス(AESおよびAVB)	40
	マッピング(AVB)	43
	サンプリング周波数(AES)	45
	マイク/ライン設定	46
	メディアプレーヤー(MPL)	47
	ジェネレーター	
	DSP (BUS および CUE)	
	ソース選択	55
	メニューの使用	
	構成	
	メディアクロック	64
	モニタリングと情報	66
	オプション	69
	IP 設定	74
	P1の識別	
	P1 Webインターフェース	77
	トップバー	
	概要	
	設定	
	追加操作	

修理 メンテナンス	80
はじめに	80
概要	80
必要な機器と工具	80
トラブルシューティングと診断	81
電源に関する問題	81
インターフェースに関する問題	
ネットワークに関する問題	82
エラーメッセージ	82
音声に関する問題	83
分解図	85
分解および再組立手順	86
D/R - エンコーダーホイールノブ	
仕様	87
一般仕様	87
インターフェースおよびコネクター	87
入出力	
信号処理	91
P1センサー	91
リモートコントロール	91
フィジカルデータ	92
付録A - 用語集	93
付録B - AVB予約(RSV)エラー一覧	93
付録C - AVB接続(CON)エラー一覧	95
付録D - ライセンスおよび著作権	
付録E - 認証	96

# 安全性

### 重要な安全上の注意事項



### 使用前にシステムを点検してください。

安全に関わる点検と検査は、使用前に必ず実施してください。

### 予防保守は少なくとも年に一度実施してください。

対処方法とその時期については、予防保守の項を参照してください。 製品の適切な維持管理がなされていない場合、保証が無効となることがあります。



**主電源の電気的適合性と互換性を確認してください。** 本製品は100~240 V、50~60 HzのAC電源コンセントにのみ接続してください。本製品の消費電力は27 W(代表 値)です。

警告:本製品はクラスI構造であり、保護接地があるACコンセントに接続する必要があります。



本製品を三相回路で使用する場合は、三相回路の電気的適合性と互換性を確認してください。 各相が正常に動作し、三相間の負荷が均等に分散されていることを確認してください。ニュートラル線とアース線が 正常に機能していることも確認してください。

120V・三相回路のライブ-ライブ間に製品を接続して230V として使用しないでください。100V・三相回路のライブ-ライブ間に製品を接続して200V として使用しないでください。

### 発電機について

発電機を使用する場合は、まず発電機を起動してから製品の電源を入れてください。 製品の電源がオフになってい ることを確認してから発電機を起動してください。



火災や感電のリスクを減らすために、本製品を雨や湿気にさらさないでください。液体を入れた容器(例:花瓶など)を本 製品の上に置かないでください。

L-ACOUSTICSが承認していないアクセサリーや機器を製品と組み合わせて使用しないでください。 製品に同梱されている関連文書「PRODUCT INFORMATION(製品情報)」をすべて読み、システムの利用 前に内容を把握してください。



#### 使用対象

本システムは、訓練を受けた専門家によるプロフェッショナルな用途での使用を対象としています。



### L-ACOUSTICSでは技術の進化と規格の変更に伴い事前の予告なしに製品の仕様変更や書類の内容変更を行う 場合があります。

最新の文書やソフトウェアアップデートを取得するには、定期的に www.l-acoustics.com をご確認ください。

本製品は動作温度範囲外で使用しないでください。 本製品の動作温度は、室温で0℃~50℃です。

製品を直射日光にさらさないでください。

**製品を極端な環境条件にさらさないでください。** 製品を湿気 (雨、霧、波しぶき、蒸気、湿気、結露など) や過度の熱 (直射日光、ラジエーターなど) に長時間さらさな いでください。

詳細については、Web サイトにある製品の耐候性に関するドキュメントを参照ください。



適合した電磁環境で製品を使用してください。

本製品は住宅環境(クラスB)での使用が可能です。

### 電波干渉を避けてください。

本製品はEMC(電磁両立性)指令の規定に準拠して試験されており、電気機器からの有害な干渉に対して妥当な保護を提供するよう設計されていますが、干渉が一切発生しないことを保証するものではありません。

#### Safety

### 製品の取り外し

本製品を主電源から完全に切り離すには、電源コードプラグを主電源コンセントから外します。



### 電源コードとソケットへのアクセス性

電源コードの主電源プラグは簡単にアクセスできる状態にしておく必要があり、コンセントも簡単 にアクセスできる状態で設置してください。

製品を修理する前に、本書のメンテナンスの項目をお読みください。

### | 高度なメンテナンスについては、販売代理店にお問い合わせください。

許可されていないメンテナンスを行うと、製品保証が無効になります。

### 輸送時の注意

本マニュアルに記載されているように、フロントパネルとリアパネルがラックに固定された状態で取り付けられている場合を除き、製品を発送する際は元の梱包材を使用してください。

## 製品に記載されているシンボル





#### 図シンボルの説明

稲妻の矢印が描かれた三角形の記号は、製品内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在することを警告 するものです。これらの電圧は、人体に感電のリスクをもたらす恐れがあります。

感嘆符が描かれた三角形の記号は、本製品に添付された文書内に、重要な操作方法および保守に関する指 示が記載されていることを示します。

許可なく開けないでください。この記号は、感電の危険があることを示しています。また、エンドユーザー によるメンテナンスで内部部品へのアクセスが必要ないことを示します。

このマークは、EU圏内でこの製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な 廃棄によって環境や人体に害を及ぼす可能性を防ぐために、本製品は責任を持ってリサイクルし、資源の持続 的な再利用を促進してください。使用済み製品の返却にあたっては、回収システムを利用するか、製品を購入 した販売店にご相談ください。その販売店が環境に配慮した方法でのリサイクルを手配することができます。

# はじめに

### このマニュアルの使用方法

P1 オーナーズマニュアルは、P1 製品のシステム設計、導入、予防保守および修理保守に関与するすべての関係者を対象として います。本マニュアルは、以下の手順で使用してください:

1. 製品のすべての構成要素、機能、および互換性について理解するため、技術説明を参照してください。

- 技術説明 (p.13)
- 2. 製品を設置する前に、必ず点検と機能チェックを行ってください。
   ・ 点検と予防保守 (p.17)
- 3. 段階的なインストール手順に従い、配線図を参照しながら設置を進めてください。
  - 設置(p.19)
- 4. 本製品の設定とパラメータを設定するには、次の操作手順に従ってください。
  - 操作 (p.25)



修理 メンテナンス (p.80) セクションには、エンドユーザーに許可された操作内容が記載されています。他の操作を 行うと、危険な状況にさらされる可能性があります。

高度なメンテナンスが必要な場合は、販売代理店にお問い合わせください。

### L-ACOUSTICSでは技術の進化と規格の変更に伴い事前の予告なしに製品の仕様変更や書類の内容変更を行う場合があ ります。

最新の文書およびソフトウェアのアップデートをダウンロードするために、www.l-acoustics.com を定期的にご確認ください。

### お問い合わせ先

高度な修理メンテナンスに関する情報は:

- 認定プロバイダーまたは販売代理店にお問い合わせください。
- 認定プロバイダーについては、L-Acoustics カスタマーサービス: customer.service@l-acoustics.com (EMEA/ APAC)、 laus.service@l-acoustics.com (アメリカ)。

## シンボル

本書では以下のシンボルを使用しています:



このシンボルは「人体への危害」や「製品へのダメージ」の潜在的なリスクを示します。 また、安全な設置または製品の操作を確実に行うために厳守すべき指示があることをユーザーに知らせます。



このシンボルは、感電による負傷のリスクがあることを示します。 また、安全な設置または製品の操作を確実に行うために厳守すべき指示があることをユーザーに知らせます。

このシンボルは、製品の正しい設置または操作を確実に行うために厳守すべき指示があることをユーザーに知らせます。



このシンボルは、補足情報や任意の指示があることをユーザーに知らせます。

### P1 AVBプロセッサーおよび測定プラットフォーム



L-Acoustics P1 は、AVBプロセッサーおよび測定プラットフォームです。Windows/macOS 対応の LA Network Manager ソフ トウェアから、L-Acoustics のアンプリファイド コントローラーと共にリモートコントロールされ、20入力 / 16出力のデュア ルコアDSPプラットフォームとして、ミキシングコンソールの選択、信号処理、AVBネットワーク、AES/EBUまたはアナログ ラインを介した信号分配に対する包括的なソリューションを提供します。

P1 には 4つのマイク入力と、高度な 音響測定機能ライブラリが搭載されており、効率的なシステム チューニングを可能にし ます。ワークフローは2段階で構成されており、まず複数の客席位置からシステム全体のインパルス応答を取得し、次にオー ト ディレイ ファインダーおよびEQモデリングのオフライン アルゴリズムを用いて、LA Network Manager 上で直接、最適な システム チューニングが導き出されます。強力なデータベース・アーキテクチャとアンプリファイド コントローラーとのオ ンライン統合により、システムエンジニアは、Soundvisionの設計、観客特性、および芸術的な目標に応じて、望ましい結果 を達成するための設定を簡単に選択し適用することができます。

## 更新履歴

バージョン	公開日	変更点
1.0	2018年6月	オーナーズマニュアルの初版
1.1	2018年7月	軽微な問題を修正
2.0 / 2.1	2018年10月	軽微な問題を修正
3.0	2019年2月	予防保守のセクションを更新
4.0	2019年4月	IP設定構成に関するセクションを更新
4.1	2019年6月	軽微な問題を修正
4.2	2019年12月	軽微な問題を修正
4.3	2020年1月	DSP機能強化に関する情報を追加
5.0	2020年4月	AVBストリームおよびAVB冗長性に関する情報を追加
5.1	2020年5月	予防保守に関する警告を追加
5.2	2021年1月	・ ファンノイズの仕様を追加
		• GPIOの記述を改善
		<ul> <li>avcontrolのメールアドレスを修正</li> </ul>
		• AES出力のサンプリング周波数選択に関する情報を追加
5.3	2021年3月	メディアクロックの不一致に関する情報を追加
5.4	2021年9月	メディアプレーヤーが対応するオーディオフォーマットの仕様を更新
6.0	2022年2月	新しいケーブル(DOE2、DOE45、DOE100)を追加。 Refer to システムコン
		ポーネント(p.11)を参照
6.1	2023年6月	• P1の識別 (p.76) で画面の色を変更
		• IP 設定の構成 (p.75) でゲートウェイIP設定方法を更新
		• エラーメッセージ (p.82) にメッセージ説明を追加
6.2	2023年8月	CCC認証を削除
7.0	2025年3月	• P1 Webインターフェース (p.77) セクションを追加
		• インターフェースに関する問題 (p.81) にエラーメッセージを追加
		<ul> <li>各種修正および改善</li> </ul>

# システムコンポーネント

### プロセッサー

P1 AVBプロセッサーおよび測定プラットフォーム

### パワーアンプおよびドライブ システム

LA2Xi	固定設備向けアンプリファイド コントローラー 4 × 640 W / 4Ω
LA8	アンプリファイド コントローラー 4 × 1800 W / 4Ω
LA4X	アンプリファイド コントローラー 4 × 1000 W / 8Ω
LA7.16i	固定設備向けアンプリファイド・コントローラー 16 × 1300 W / 8Ω
LA7.16	アンプリファイド コントローラー 16 × 1300 W / 8Ω
LA12X	アンプリファイド コントローラー 4 × 2600 W / 4Ω

#### ケーブル

DOE ケーブル	CAT6A etherCONを採用したデュアルAVBネットワークケーブル
	黒:プライマリネットワーク用、赤:セカンダリネットワーク用)
	長さ:DOE2(2 m)、DOE45(45 m)、DOE100(100 m)

#### ソフトウェア アプリケーション

LA Network Manager	アンプリファイド コントローラーの遠隔制御および監視用ソフトウェア
--------------------	-----------------------------------

L-Acoustics Device イーサネット ネットワーク上のL-Acousticsデバイス(L-ISAプロセッサを除く)の検出およびIP設 Scanner 定ユーティリティ



LA Network Managerのヘルプを参照ください。 L-Acousticsデバイススキャナーのユーザーガイドを参照ください。

### スピーカーエンクロージャー



エンクロージャーおよびアンプリファイド コントローラーへの接続に関する詳細な手順については、各スピーカー システムのユーザードキュメントを参照してください。

### システム コンポーネント図

ケーブル

2 m / 45 m / 100 m



## ソフトウェア アプリケーション





LA Network Manager

L-Acoustics Device Scanner

## 技術説明

### 主な機能

### 内部コンポーネント

P1は20系統の入力を備えています。

- 4系統のマイク入力(+48 Vファンタム電源およびハイパスフィルターの切り替え可能)
- 4系統のアナログライン入力(高品質A/D変換搭載)
- 4系統のAES/EBU入力(高品質サンプルレートコンバーター [SRC] 搭載)
- 1系統のAVBリスナー(2ストリームから最大8チャンネルのオーディオを取得可能)

デュアルDSPコアにより、これらの入力を8系統の独立したDSPバスにミックスしてEQやダイナミクスの信号処理や、16 + 2 系統の出力に直接ルーティングることができます。

- 4系統のアナログライン出力(高品質D/A変換搭載)
- 4系統のAES/EBU出力
- 1系統のAVBトーカー(2ストリームで最大8チャンネルのオーディオ送信可能)
- 1系統のステレオヘッドフォン出力

電源はユニバーサルスイッチモード電源(SMPS)によって供給されます。操作は、前面パネルのTFTカラータッチスクリー ンユーザーインターフェース、または1 Gb/s Ethernet経由でリモートコントロールできます。汎用I/O(GPIO)には、GPI (入力)2系統とGPO(出力)2系統があり、あらかじめ設定されたステータスや操作の制御に使用できます。USB 2.0 ホスト コネクターを2つ搭載しており、温度・湿度測定用のP1センサー やUSBストレージデバイス(最大 500 mA / 5 V)を接続でき ます。

### フロントとリアパネル



### 信号処理

### 信号入力

P1には、最大12の入力信号を受け取ることができる10個のXLRコネクターが搭載されています。内訳は、マイクロフォン入力4系 統、アナログライン入力4系統、AES/EBU信号4系統(2chずつの伝送)です。

さらに、2つの1 Gb/s Ethernetポートに接続された2つのAVBストリームから、48 kHzまたは96 kHzで最大8チャンネルの音声信 号を取得することができます。

#### Milan-AVB

通常モードでは、P1は8チャンネルずつの独立した2つのAVBストリームを受信でき、それらを入力マッピングメニューを通じて 1つの8チャンネルAVBリスナーストリームとして統合することができます。P1はAVBブリッジとして動作するため、AVBネット ワークの構築にも使用できます。

冗長モードでは、P1は2つの独立したネットワーク上で、それぞれ最大8チャンネルの並列AVBストリームを受信できます。2つ のイーサネットポートは独立しており、プライマリおよびセカンダリという2つのネットワークを構成してシームレスな冗長性 を確保できます。

各コネクターは最大1 Gb/sの高速データ転送プロトコルに対応し、AAF PCM32およびIEC 61883-6 AM824ストリーム形式をサポ ートします。対応するストリーム周波数は48 kHzまたは96 kHzです。

#### AES/EBU

P1は、リアパネルにある2つのAES/EBU入力コネクターを使用して、4つのAES/EBUデジタルオーディオ信号(2チャンネル1組 で伝送)を受信できます。

各コネクターは、ESD(静電気放電)保護されたXLR3メス コネクターです。

各AES/EBU入力ポートには、高性能なサンプルレートコンバーター(SRC)が搭載されており、16、18、20、24ビット、 44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHzのサンプリング周波数に対応しています。受信した信号は、すべて24ビット / 96 kHzの内 部フォーマットに変換されます。SRCは、ダイナミックレンジ140 dB、THD+N が -120 dBFS未満で、入力信号に含まれるジッ ターに対する抑制機能を備えています。また、入力サンプリング周波数にかかわらず、変換処理による伝送遅延は一定です。P1 は外部クロックとの同期には対応しておらず、プロセッサーのクロックは、96 kHz の高精度内部クォーツを使用するか、接続さ れたAVB入力ストリームのクロックを使用して動作します。

#### アナログライン

P1は、リアパネルにある4つのアナログ入力コネクターを使用して、バランス接続のアナログ ライン信号を4チャンネルまで受信 できます。最大入力レベルは +22 dBu です。

各入力コネクターは、ESD(静電気放電)保護が施されたXLR3メス コネクターです。

入力されたアナログ信号は、DSPで処理するためにデジタル信号へ変換されます。この変換には、32ビット / 96 kHz で動作する A/Dコンバーターが使用されています。

#### マイクロフォン

P1は、フロントパネルにある4つのMIC入力コネクターを使用して、アナログのマイク / ライン信号を4チャンネルまで受信できます。最大入力レベルは、ゲイン0 dB時で +22 dBu です。ゲインは 0 dB から 60 dB の範囲で調整可能です。

各入力コネクターは、ESD(静電気放電)保護が施されたXLR3メス コネクターです。

#### その他

P1には、2つのUSB 2.0ホストコネクターと汎用 I/O(GPIO)用のDB9メス コネクターが搭載されています。

USB 2.0ホストコネクターは、温度および湿度を測定するためのP1 センサー、またはUSBストレージデバイスの接続に使用できます。

#### 接続された機器が500 mA / 5 Vを超える電流を消費すると、2つのUSBポートはともに動作を停止します。

P1でスマートフォンを充電しないでください

USBポートが動作しなくなった場合は、接続されている機器を取り外し、P1の電源をいったん切ってから再投入してください。

## 測定およびチューニング

P1は、LA Network Manager 3.0 における測定プラットフォームとして機能します。4つのMIC入力コネクターを使用して複数のマイクによる測定を行い、USB接続のP1 Sensorを用いて温度および湿度の取得を行います。

1 詳細な手順については、LA Network Managerのヘルプを参照ください。

### DSPアーキテクチャ

DSPエンジンは、96 kHzのサンプリングレートで動作する32ビット浮動小数点DSPです。固定小数点DSPとは異なり、内部で信 号がクリッピングされないため、ダイナミックレンジが拡張されています。



- 1. 通常モードでは、最大8チャンネルのストリームを2つ受信可能です(Media Playerが有効な場合は6チャンネルに制限されます)。冗長モ ードでは、2つの並列ストリーム(それぞれ最大8チャンネル)を受信可能です。
- 2. 通常モードでは、最大8チャンネルのストリームを2つ受信可能です(測定モード時には制限があります)。冗長モードでは、2つの並列ス トリーム(それぞれ最大8チャンネル)を受信可能です。

## 信号出力

P1は、6つのXLRコネクターを備えており、最大8チャンネルの出力信号を分配できます(アナログ4チャンネル、およびペアで伝送 されるAES/EBUデジタル4チャンネル)。

さらに、L-NETの1 Gb/s Ethernetポートを使用して、48 kHzまたは96 kHzで2つのAVBストリームにより、最大8チャンネルを送信することも可能です。

### アナログ ライン出力

P1は、リアパネルにある4つのアナログ出力コネクターを使用して、4チャンネルのアナログライン信号を出力できます。

各コネクターは、ESD(静電気放電)保護が施されたXLR3オス コネクターです。

#### AES/EBU 出力

P1は、リアパネルにある2つのAES/EBU出力コネクターを使用して、4チャンネル(2チャンネル×2ペア)のAES/EBUデジタルオ ーディオ信号を出力できます。

各コネクターは、ESD(静電気放電)保護が施されたXLR3オスコネクターです。

#### AVB 出力

通常モードでは、P1は8チャンネルのAVB出力信号を、8チャンネルずつ独立した2つのAVBストリームに分配できます。P1はAVB ブリッジとして動作し、AVBネットワークの構築に使用できます。

冗長モードでは、P1は8チャンネルのAVB出力信号を、8チャンネルずつの2つの並列AVBストリームに分配できます。2つのイー サネットポートは独立しており、プライマリネットワークとセカンダリネットワークの2つの別々のネットワークを構築してシー ムレスな冗長化が可能です。

各コネクターは最大1 Gb/sの高速データ転送プロトコルを使用し、AAF PCM32およびIEC 61883-6 AM824のストリームフォーマット をサポートしています。ストリームのサンプリング周波数は48 kHzまたは96 kHzです。

#### その他の出力

P1は1/4インチのステレオヘッドホンジャックを備えています。

一部のP1には「DBG」と表示されたUSBポートがあり、このポートはL-Acousticsの認定技術者による高度なメンテナンス作業専用です。

## パワーサプライ

P1は、100 V ACから240 V AC(±10%)、50 Hzから60 Hzの電源に対応したユニバーサルスイッチング電源(SMPS)を採用しています。

### モニタリングとコントロール

### ユーザー インターフェース

フロントパネルには、320 × 120 ピクセルのTFTカラータッチスクリーンディスプレイと、プッシュボタン付きのエンコーディング ホイールが搭載されています。



詳細な操作方法については、 操作 (p.25) を参照ください。

### L-NETリモート コントロール ネットワーク

L-NETは、最大1 Gb/sの高速データ転送プロトコルに対応したイーサネット ベースのネットワークです。

P1は、リアパネルにある2つのetherCONコネクターのいずれかを使用し、RJ45コネクター付きの業界標準CAT5e U/FTP(またはそ れ以上のカテゴリ)ケーブルを介して、LA Network Managerを実行しているコンピューターに接続します。

詳細な手順については、LA Network Manager ヘルプの User guide > General セクションを参照してください。

# 点検と予防保守

## 予防保守の方法

指示に従って定期的に製品を点検し、メンテナンス完了後にも製品を点検してください。

### 構造および清掃

使用前と使用後(ツアー アプリケーション)で毎回、少なくとも月に1回(固定設備)に実施してください:

- 外装の点検 (p.17)
- 外装の清掃 (p.17)

### 機能点検

年に1回以上:

• ネットワーク機能とファームウェアの確認 (p.18)

## 外装の点検

これは 🔍 目視による確認を示す。





エンコーダーホイールノブは正常に機能している

タッチスクリーンディスプレイと シャーシに損傷がない



フロントおよびリアのコネクターに損傷がない

## 外装の清掃

乾いた布でサイドグリルからほこりを拭き取ってください。

## ネットワーク機能とファームウェアの確認

### 機材

• LA Network Manager(バージョン2.6以上)がインストールされたコンピューターとCAT5e U/FTPケーブル

#### 手順

- **1.** CAT5e U/FTPケーブルを使用して、プロセッサーをLA Network Managerを実行しているコンピューターのEthernetポートに接続します。
- 2. LA Network Managerを開き、オンラインモードに設定します。
- **3.** プロセッサーがオンラインユニットとして認識されていることを確認します。 詳細はLA Network Managerヘルプを参照ください。
- システム内のすべてのL-Acousticsプロセッサーが、同じファームウェアバージョンで動作していることを確認します。
   使用中のLA Network Managerのバージョンと、プロセッサーのファームウェアバージョンは一致している必要があります。
   詳細は、LA NWM ファームウェアの互換性に関する問題を参照してください。
- 5. 必要に応じて、LA Network Managerとファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。



CrestronやExtronのようなサードパーティのコントロールシステムを使用している場合は、ファームウェアをアッ プデートしても互換性が失われないことを確認してください。

## 設置

### マウント

P1は、1ラックユニット(1U)サイズで、EIA規格の19インチラックに取り付けることができます。フロントパネルにある4つの取り付 けポイントを使用して、ラックに固定します。ラックへの取り付けには、ラックメーカーが提供する固定用部品を使用してください。



### 換気

P1は、動作時の温度を適切に保つために、側面の通気グリルと、内部温度センサーによって速度が制御されるファンを備えてい ます。空気は、P1の正面から見て右側から吸気し、左側へと排気されます。



### 側面の換気口を塞がないでください。

プロセッサーの両側面と外部の物体や構造物との間には、最低でも5 cmの間隔を確保してください。ラックに取り付ける場合も、エアフロー(空気の流れ)が妨げられないように注意が必要です。

# 汎用入出力 (GPIO)

P1はリアパネルにメスのDB9コネクターを備えています。



以下のメッセージは、不可能な操作が実行されたときに表示されることがあります。

GPI # error: Cannot load cfg A Invalid configuration indexGPIOが設定を読み込むようにプログラムされているが、選択された設定メ り領域が空の場合GPI # error: Cannot load cfg B Invalid cfonfiguration indexGPIOが設定を読み込むようにプログラムされているが、選択された設定メ り領域が空の場合GPI # error: Cannot load next cfg No next configuration foundGPIOが次の設定を読み込むようにプログラムされているが、次の設定メ モリ領域が空の場合GPI # error: Cannot load prev. cfg No previous configuration foundGPIOが次の設定を読み込むようにプログラムされているが、次の設定メ モリ領域が空の場合GPI # error: Cannot load prev. cfg No previous configuration foundGPIOが次の設定を読み込むようにプログラムされているが、次の設定メモ (領域が空の場合	GPI # error: Cannot load cfg Configuration loading disabled	GPIOが設定を読み込むようにプログラムされているが、LA Network Managerが接続されているため設定メニューが無効になっている場合
GPI # error: Cannot load cfg B Invalid cfonfiguration indexGPIOが設定を読み込むようにプログラムされているが、選択された設定メ リ領域が空の場合GPI # error: Cannot load next cfg No next configuration foundGPIOが次の設定を読み込むようにプログラムされているが、次の設定メ モリ領域が空の場合GPI # error: Cannot load prev. cfg No previous configuration foundGPIOが次の設定を読み込むようにプログラムされているが、次の設定メ モリ領域が空の場合GPI # error: Cannot load prev. cfg No 	GPI # error: Cannot load cfg A Invalid configuration index	GPIOが設定を読み込むようにプログラムされているが、選択された設定メモ リ領域が空の場合
GPI # error: Cannot load next cfg No next configuration found GPI # error: Cannot load prev. cfg No previous configuration found GPI # error: Cannot load prev. cfg No for the error found GPI # error: Cannot load prev. cfg No for the error found GPIOが次の設定を読み込むようにプログラムされているが、次の設定メモ	GPI # error: Cannot load cfg B Invalid cfonfiguration index	GPIOが設定を読み込むようにプログラムされているが、選択された設定メモ リ領域が空の場合
GPI # error: Cannot load prev. cfg No previous configuration found GPIOが前の設定を読み込むようにプログラムされているが、前の設定メモ 領域が空の担合	GPI # error: Cannot load next cfg No next configuration found	GPIOが次の設定を読み込むようにプログラムされているが、次の設定メ モリ領域が空の場合
領域が至り場合	GPI # error: Cannot load prev. cfg No previous configuration found	GPIOが前の設定を読み込むようにプログラムされているが、前の設定メモリ 領域が空の場合

P1のGPIOでサポートされているプリセット機能は、LA Network Managerバージョン3.2以降で、オプションのGPIOセレク ターを有効にすることで選択可能です(詳細はヘルプを参照ください)。

詳細については、 avcontrol@l-acoustics.com までお問い合わせください。

## オーディオおよびネットワーク配線

### 接続パネル

P1は、フロントパネルおよびリアパネルにオーディオとネットワーク接続用の入力、出力、L-NET/AVBコネクターを備えています。



P1の出力を自身の入力に接続しないでください。

製品およびシステムの損傷の原因となります。

### 入力およびL-NETコネクター



出力コネクター



- 1. アナログマイク入力(フロントパネル)
- 2. アナログライン入力
- 3. AES/EBU入力
- **4.** L-NETおよびAVBネットワーク用イーサネットコネクター
- 5. アナログライン出力
- 6. AES/EBU出力

XLR3コネクターの配線はIEC 60268-12に準拠しています:

- ・ ピン1:シールド
- ピン2:+信号
- ピン3:-信号

### アナログコネクター

フロントパネルのマイク入力1~4コネクターは、4つのアナログ入力信号を受信できます。リアパネルのアナログ ライン入力1~4 コネクターは、4つのアナログ入力信号を受信できます。ヘッドルームは十分高く、0 dBゲイン時で最大+22 dBuの入力レベルに対 応可能です。

リアパネルの ライン出力 1~4コネクターは、4つのアナログ出力信号を送信できます。最大出力レベルは+22 dBu(ゲイン0 dB 時)です。



### アナログ信号の損失について

P1の出力は600Ω未満の負荷を接続しないでください。



### バランスケーブルについて

バランスのシールドケーブルの使用を強く推奨します。バランス信号は交流ノイズや無線干渉に対して耐性があります。 アンバランス ケーブルは特に長距離のケーブル配線でノイズが入りやすくなります。

### AES/EBU コネクター

リアパネルのAES/EBU入力 1/2 および 3/4 コネクターは、4つのデジタル入力信号を受信できます。 リアパネルのAES/EBU出力 1/2 および 3/4 コネクターは、4つのデジタル出力信号を送出できます。

## 対応デジタル入力フォーマット

規格:AES/EBU(AES3)または電気的S/PDIF(IEC 60958 Type II) サンプリング周波数:44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz ワード長:16ビット、18ビット、20ビット、24ビット

### AES/EBU デジタルオーディオ用ケーブル

AES3では、AES/EBUデジタルオーディオ伝送に使用するケーブルの特性インピーダンスは110 Ω ± 20%が標準とされています。 より厳密な許容差のケーブルを使用することで、長距離伝送や高いサンプリングレートでも信号の信頼性が向上します。

そのため、AES/EBU規格に準拠した高品質なケーブルの使用を強く推奨します。ただし、バランス型アナログオーディオ用として設計された一部のケーブルも、サンプリングレートが48 kHzで伝送距離が非常に短い場合には使用可能な場合があります。

AES/EBU出力と入力の間には、1本の連続したケーブルを使用することを推奨します。複数の短いケーブルをつなぎ合わせて使 用すると、信号品質が低下する可能性があります。やむを得ず複数のケーブルを接続する場合は、同一型番のケーブルを使用し てください。

伝送ロスが発生する場合は、デジタルオーディオソースのサンプリング周波数を下げることを検討してください。また一般的 な目安として、96 kHzを超えるサンプリング周波数の信号は使用を避けてください。SRC(サンプルレートコンバーター)に よって内部で96 kHzに変換されるため、それ以上の周波数の情報は無効になります。

P1では、KLOTZ communications GmbH社製 OT234H(AES/EBU対応)ケーブルを使用し、最大200 m(656 ft)での入出力動 作が確認されています (1本のケーブル、デジタルソース信号がFs = 96 kHzで動作)。

### イーサネットコネクター

2つの etherCON コネクターは、LA Network Manager を使用して L-NET ネットワーク経由で P1 をリモートコントロールするため に使用します。

通常のネットワークモードでは、2つの etherCON コネクターは内部の AVB スイッチの一部として機能し、他の機器をデイジーチェーン接続することが可能です。

冗長モードでは、2つの etherCON コネクターは独立しており、LINK/ACT 1 はプライマリネットワーク、LINK/ACT 2 はセカンダリ ネットワークに使用されます。

デイジーチェーン、スター、またはハイブリッドトポロジーで、アンプリファイド コントローラーと P1 を L-NET / AVB ネット ワークに接続する方法の詳細については、アンプリファイド コントローラーの取扱説明書および LA Network Manager のヘル プを参照ください。

### 配線例

P1は、以下の用途に使用できます:

- タイムアライメントされた冗長AVB、AES/EBU、アナログ信号の分配(例:LA-RAK II AVBへの信号供給)
- AVBからAES/EBUまたはアナログへのブリッジ(LA8などの非AVB対応アンプリファイド コントローラーとの接続用)
- 他のプラットフォームとの統合(例:セルフパワー型のPシリーズとの連携)
- オーディオ再生(USBメモリとP1 Media Playerを使用)
- システムの測定およびチューニング(LA Network Manager 3.0とP1 センサーを使用したマルチマイク測定および温湿度の取得)



## LA Network Manager 3.0によるシステム測定

スイープ信号の生成中は、AVB出力の5~8およびMIC以外のすべての入力が無効になります。 詳細については、LA Network Managerのヘルプを参照ください。

1

### AC電源への接続

#### 電気的仕様

#### AC電源仕様



#### 主電源の電気的適合性と互換性を確認してください。

本製品は、定格100~240 V、50~60 HzのAC電源コンセントにのみ接続してください。本製品の消費電力は27W(標準)です。

警告:本製品はクラスI構造であり、保護接地がある電源コンセントに接続する必要があります。

#### 三相回路

#### 本製品を三相回路で使用する場合は、三相回路の電気的適合性と互換性を確認してください。

各相が正常に動作し、三相間の負荷が均等に分散されていることを確認してください。ニュー トラル線とアース線が正常に機能していることも確認してください。 120V 三相回路のライブ-ライブ間に製品を接続して230V として使用しないでください。100V 三相回路のライブ-ライブ間

に製品を接続して200Vとして使用しないでください。

#### 電源コード

取り外し可能なIEC電源コードは、一方の端にV-Lock付きのメス型IEC C13コネクターを、もう一方の端に各国仕様のプラグを備 えています。

国	プラグ	ケーブル定格	ライブ	ニュートラル	グランド
ヨーロッパ	CEE 7/7、アース付				
中国	GB 2099、アース付				
INT	裸線端子(地域の電源プラグを取	10 A / 250 V		_	(=
	り付けてください)		余	育	禄/黄
日本	JIS C 8303、アース付	7 A / 125 V			
アメリカ	NEMA 5-15、アース付	10 A / 125 V	黒	白	緑

本機を使用する国の安全規制に従ってください。

付属の電源コードにおける接地接続を、アダプターなどを用いて無効化しないでください。

### AC電源に接続する

手順

--- 電源コードのIEC C13メスコネクターを、プロセッサーのIEC C14オスソケットに接続します。

ケーブルが正しくロックされていることを確認ください。



-- 電源コードの国別プラグを電源コンセントに接続します。

### 消費電力

P1の消費電力は27Wです。

## 電源のオン/オフ

電源スイッチはリアパネルにあります。



**し** 電源をオフにしても、電源から切り離されません。

本製品が結露した場合は、電源を入れたあと、30分待ってから使用してください。

## 操作

### LA Network Managerからのみアクセス可能なパラメータ

ほとんどのパラメータは、P1のフロントパネルおよび LA Network Manager の両方から操作できます

- が、以下の操作は LA Network Manager からのみ実行可能です:
- 再起動
- AVBストリームの選択 現在のストリームの状態については 信号ステータス(AESおよびAVB) (p.40) を参照、マッ ピングの編集については マッピング(AVB) (p.43) を参照ください。
- タイムアライメント-インジケーターについては タイムアライメント (p.31) を参照ください。
- フォールバック インジケーターについては 自動入力フォールバック (p.32) を参照ください。
- マトリクス ミキサーの編集 読み取り専用ビューについては マトリクス ミキサー ビュー(DSP BUS) (p.50) を参照ください。
- 8x8マトリクスアライメントディレイ インジケーターについては8x8マトリクスアライメントディレイ (p.50)を参照ください。
- EQステーション 読み取り専用ビューについては グループ パラメータ (DSP BUS) (p.53) を参照ください。

## インターフェースの使用

P1は、プッシュボタン付きのエンコーダーホイールとカラータッチスクリーンディスプレイを搭載しています。

### ページ間の移動:



選択や設定の変更:



### 選択の確定:



前の画面に戻る:





## ディスプレイのロック解除

インターフェースは、誤操作を防ぐために LA Network Manager からロックおよびアンロックができます。

インターフェースがロックされている場合、タッチスクリーンの操作やエンコーダーホイールの回転や短押しは無効になりま す。代わりに画面には **Display locked** と表示されます。

物理ユニットからアンロックするには、エンコーダーホイールを約2秒間押し続けます。画面に **Display unlocked** と表示され、操 作が可能になります。

## メイン画面の使用



## 構成情報



- \*(スターサイン):未保存の変更があることを示します
- メモリスロット番号:01から30
- コンフィギュレーション名

詳細は 構成 (p.58) メニューを参照ください。

## DSPインジケーター



- **1~8**はDSPバスインジケーターです。
- **Q**はキューバス(CUE BUS)インジケーターです。
- 1 バスが少なくとも1つの出力にルーティングされています。
- 1 ピークサンプルリミッターがアクティブです。( レベルメーターとミュート (p.29)を参照)
  - バスがどの出力にもルーティングされていません。

### IPアドレス

1



この番号は、P1のIPアドレスの末尾の番号(1~254)に対応します。 IP 設定の構成 (p.75) を参照ください。

- 100 P1がLA Network Manager、またはL-COMベースのリモートコントローラーに接続されていません。
- 100 P1がL-COMベースのリモートコントローラーに接続されていますが、LA Network Managerには接続されていません。
- 100 P1がLA Network Managerに接続されており、さらに別のL-COMベースのリモートコントローラーにも接続されている可能性があります。

			DEFAULT 1234 5678 Q R				

冗長モードが有効な場合、IPアドレスの前にRが表示されます。ネットワークスイッチの構成 (p.70)を参照ください。

### レベルメーターとミュート

*00: 0	DEFAUL	T	1	234	567	' 8 📿	100
ANA	AES	AV	B	MIC	MPL	GEN	≡
							>
₹×	₹×		Ð	<b>∢</b> ×	=	<b>√</b> ×	<
*00. P		-					100
*00: D	DEFAUL	T OUTPUTS	1	2 3 4	567	' 8 🝳	100
*00: D	DEFAUL C	T DUTPUTS AVI	<b>1</b> B	2 3 4 MON	567	8 Q	<b>100</b>
*00: D	AES	T DUTPUTS AVI	B	2 3 4 MON	567	8 Q	100 ≡ >



#### メイン画面のレベルメーター

- 赤 デジタルレベルが-5~0 dBFS (BUSおよびCUE信号のピークサンプルリミッターが作動中)
- 黄 デジタルレベルが -20 ~ -5 dBFS
- 緑 デジタルレベルが -60 ~ -20 dBFS
- **フォールバックの設定によって、レベルメーターがグレー、青、またはオレンジになることがあります。** 自動入力フォールバック (p.32) を参照ください。

### メイン画面のミュート

× 対応する4つの入力または出力のセットすべての信号をミュート / ミュート解除します。

ANA、AES、MIC、およびGENがミュートされている例:

*00: D	DEFAUL	Т	1	2 3 4	567	8 Q	100
INPUTS							
ANA	AES	AV	B	MIC	MPL	GEN	=
-×	<b>⊿</b> ×	1		<b>⊿</b> ×		<b>⊿</b> ×	<
		- 1× -	- 1×				

**↓**×

6

下部の赤色インジケーターは、ミュートされた信号を示します。



ミュートされた入力では、プリミュートレベルが赤色インジケーターの上に表示されます。



オレンジ色のミュートボタンは、単一の入力/出力タイプ内で状態が混在していることを示します。

個別の信号のミュートについては、ミュート (p.38) を参照ください。

メイン画面のミュート/ミュート解除を適用する前に確認を行う場合は、 設定の選択 (p.72) を参照ください。

## タイムアライメント

#### 1 タイムアライメントは LA Network Manager でのみ設定できます。

P1 の AES/EBU 出力およびアナログ出力は常にタイムアライメントされています。

P1 ユニットをフロントエンドプロセッサーとして使用し、メインの分配に AVB を用い、冗長用の分配に AES/EBU またはアナログ を使用して LA12X、対応する LA4X、または他の P1 ユニットへ信号を送る場合、この P1 ユニットに対して LA Network Manager でタイムアライメントを有効にすることを推奨します。

タイムアライメントを有効にすると、AVB ネットワークの遅延を補正し、AES/EBU、アナログ、AVB 経路すべてで同一の伝播時 間を確保するために、AES/EBU およびアナログ出力にわずかな遅延が追加されます。この追加の遅延により、メイン分配の一部 が失われた場合に発生し得る時間のズレによる干渉のリスクを排除できます。

このオプションを使用するには、フロントエンドプロセッサーとして使用する P1 と、信号を受けるユニットとの間の AES/EBU またはアナログ経路に、機器が挿入されていないことを確認してください。

このオプションを有効にすると、メイン画面のANA、AES、AVB出力ラベルが紫色になります。



紫の背景に表示される T-A は、該当する出力ページにも表示されます。

OUT	PUTS >	ANALOG	LINE			T-A	T-A OUTPUTS > AES/EBU						T-A
	SOURCE AVB 1	SOURC	CE 50 2 4	OURCE	SOURCE AVB 2	5		SOURCE AVB 1	SOURCE AVB 2		SOURCE AVB 1	SOURCE AVB 2	5
	G (dB) 0	G (de <b>0</b>	))	6 (dB) 0	G (dB) 0	>		G (dB) 0	G (dB) 0		G (dB) 0	G (dB) 0	>
+	<b>I</b>	<b>P</b> +	+	₽ +	4)	1/2	+ +	∢		+ +	4)		1/2
OUT	PUTS >	AVB 1-4				T-A	OUTPU	TS > A\	/B 5-8				T-A
OUT	PUTS >	AVB 1-4 SOURCE AVB 1	SOURCE AVB 2	SOURCE AVB 1	SOURCE AVB 2	T-A ち	OUTPU	TS > A\	/B 5-8 OURCE 1	SOURCE AVB 2	SOURCE AVB 1	SOURCE AVB 2	T-A S
OUT	rputs >	AVB 1-4 SOURCE AVB 1 G (dB) 0	SOURCE AVB 2 G (dB) 0	SOURCE AVB 1 G (dB) 0	SOURCE AVB 2 G (dB) 0	۲-۸ ح >	OUTPU	TS > A\	/B 5-8 COURCE S AVB 1 G (dB) 0	50URCE AVB 2 G (dB) 0	SOURCE AVB 1 G (dB) 0	SOURCE AVB 2 G (dB) 0	۲-A ح >

### 自動入力フォールバック

### フォールバックの有効化および設定は、LA Network Manager 上でのみ行えます。

#### 一般的な考慮事項

フォールバックが有効な場合、AVB または AES 入力信号に障害が発生しても、自動的にフォールバック信号へ切り替えることで、 音声の途切れを回避できます。

AVB 信号からの切り替え条件は、「ロック」状態の喪失です。

考えられる原因:

- スイッチまたはトーカーの障害(再起動、電源オフ、プラグの抜き差しなど)
- ケーブルの故障
- AVB コントローラーによる切断または「ストリーミング停止」指示
- ネットワーク内に Avnu 認証を受けていないデバイスが存在する

AES 信号からの切り替え条件:

- クロックがない
- ロックの喪失
- CRC エラー
- バイポーラ エンコードエラー
- データスリップ

有効ビット(無効なオーディオ)の値はフォールバックをトリガーしません。 1

代わりに、その信号はミュートされます。

#### フォールバックによる音声途切れやレベル差を防ぐための注意事項

フォールバック入力は、メイン入力と同じプログラムを再生する音声ソースに接続する必要があります。

メイン入力として使用するAVBまたはAES音声ソースのレベルは、フォールバック入力として使用するアナログ音声ソー スのレベルに(ゲインを使って)合わせる必要があります。

### フォールバックとタイムアライメント

AVB信号の伝搬時間は、AES/EBUまたはアナログの冗長信号の伝搬時間よりも長くなる可能性があります。この場合、シ ステム内の一部のユニットがAVBフォールバックに切り替わり、他のユニットが切り替わらないと、システムの一部でタ イムアライメントが崩れます。

これらのリスクを最小限に抑えるシステム構成を採用し、問題の原因が特定され解決されるまで、切り替わらなかったユ ニットに対してLA Network Managerの「Trigger Fallback」ボタンを使用してシステムの再アライメントを行うことを強 くお勧めします。

接続されている信号ソースが別のP1からの場合は、LA Network Managerでタイムアライメントオプションを有効にして 問題を解決してください。

AVB 1-4	<ul> <li>AES 1-4</li> <li>ANA 1-4</li> <li>MIC 1-4</li> </ul>
AVB 5-8	<ul> <li>AES 1-4</li> <li>ANA 1-4</li> <li>MIC 1-4</li> </ul>
AES 1-2	<ul> <li>ANA 1-2</li> <li>MIC 1-2</li> </ul>
AES 3-4	<ul> <li>ANA 3-4</li> <li>MIC 3-4</li> </ul>

### メイン入力 フォールバックとして使用可能な入力

# フォールバック入力は2回まで使用できます。

例: ANA 1-4 は AVB 1-4 と AVB 5-8 の両方のフォールバックとして使用できます。

### ただし、クロスした組み合わせはできません。

例:MIC 3-4 が AES 1-2 のフォールバックになることはできません。

フォールバック用に指定された入力はその用途に予約されるため、ルーターでソースとしては選択できなくなります。

### メイン画面での表示

フォールバックが有効な場合、部分的または完全な障害が発生した際に自動的にフォールバックが作動します。 障害から回復した後、元の入力に戻す操作はLA Network Managerで手動により行います。 以下の例では、メイン入力がAES、フォールバック入力がANAとなっています。



## 入出力ページの使用

タイプラベルまたはレベルメーターをタップすると、対応する入力 / 出力ページにアクセスできます。



## 入力

*00: D	DEFAUL	T		2 3 4	567	8 🝳	100
ANA	AES	AV	В	MIC	MPL	GEN	≡
							>
<b>∢</b> ×	<b>▲</b> ×			<b>∢</b> ×		.∎×	<

INP	UTS > /	ANAI	OG LIN	E				
								5
	G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0	>
+	₹×	+	₹×	+	₹×	+	₹×	1/2

INPUT	s > Aes	/EBU				
	• U	NLOCKED		• U	5	
	G (dB) 0	G (dB) 0		G (dB) 0	>	
+ +	<b>∢</b> ×	<b>∢</b> ×	+ +	<b>∢</b> ×	<b>∢</b> ×	1/2

LOCKED

48000 Hz

G (dB)

0

۲×

5

>

A٧	B 1-4					INPUTS > AVB 5-8
	•		4	LOCKED 8000 Hz	5	•
	G (dB) <b>0</b>	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	>	G (dE 0
+					1/2	+ + + + 📣

+ + + +					1/2
INPUTS > M	1IC/LINE				
○ 48V ○ 0 dB ○ HPF	○ 48V ○ 0 dB ○ HPF	- 48V - 0 dE - HPF		● 48V ● 0 dB ● HPF	5
G (dB) 0	G (dB) 0	G (d	IB)	G (dB) 0	>

+

۲×

+

۲×

۲×

+

G (dB)

0

G (dB)

0

INPUTS > GENERATOR											
	Off	Noise	Тур	Pink	5						
G -	i (dB) 10.0				>						

メディアプレーヤーについては、メディアプレーヤーの起動 (p.72) を参照ください。

INPUTS >

## DSPバス

*00: [	DEFAUL	Т	1	2 3 4	567	8 <mark>Q</mark>	100
	BUS 1-4		USP	BUS 5-8		CUE	≡
			:				>
GRP			GRP				<

	DSI	> BUS	1-4	ļ					
		D (ms) 0		D (ms) 0		D (ms) 0		D (ms) 0	5
→		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0	>
	+		+		+		+		1/2

DS	P > BUS	5-8	;					
	D (ms) 0		D (ms) 0		D (ms) 0		D (ms) 0	5
	G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0	>
+	Þ	+	Þ	+		+		1/2

DSP >	DSP > CUE OUTPUT & PFL SOURCES											
ANA 1	AES 1	AVB 1	AVB 5	MIC 1			D (ms) 0	5				
ANA 2	AES 2	AVB 2	AVB 6	MIC 2			G (dB)					
ANA 3	AES 3	AVB 3	AVB 7	MIC 3			0	<u> </u>				
ANA 4	AES 4	AVB 4	AVB 8	MIC 4	GEN			1/2				

出力

*00: D	DEFAUL	T UTPUTS ·	1234	5678	Q 100
ANA	AES	AVB	MON		
					>
		•			<

OU	OUTPUTS > ANALOG LINE									
	SOURCE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	5		
	G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0	>		
+		+		+		+	<b>•</b> >	1/2		

OUTPUTS > AES/EBU									
	SOURCE	SOURCE		SOURCE	SOURCE MPL L	5			
	G (dB) 0	G (dB) 0		G (dB) 0	G (dB) 0	>			
+ +	<b>∢</b> »		+ +	<b>I</b>	<b>(</b> )	1/2			

OUTPUTS > AVB 1-4					OUTPUTS > AVB 5-8						
	SOURCE	SOURCE	SOURCE	SOURCE MPL L	5		SOURCE AES 1	SOURCE AES 2	SOURCE AES 3	SOURCE AES 4	5
	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	>		G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) <b>0</b>	>
+ + + +				<b>•</b>	1/2	+ + + +	<b>\</b>				1/2
OUTPU	TS > MO	DNITOR I	HEADPHONES								
-------	-------------------------	-------------------------	------------	-----							
	SOURCE CUE	SOURCE CUE		5							
	G (dB) - <b>32.0</b>	G (dB) - <b>32.0</b>		>							
+ +				1/2							

# スタックビュー

すべてのページ(ジェネレーターおよびメディアプレーヤーを除く)には、極性やAVBのステータスとマッピングなどの追加設定 や情報にアクセスするためのスタックビューがあります。



AVB出力ページの例:

OUTPUTS >	AVB 1-4						OUTPUTS > /	AVB 1-4				
	SOURCE	SOURCE MPL L	SOURCE	SOURCE	5			● [51] V ● [52] V	VAIT_CON VAIT_CON	AM824 AAF 32	96kHz 8ch 96kHz 8ch	ঠ
	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	>			+	+	+	+	>
+ + + +					1/2	→	+ + + +	<b>(</b> )				2/2

## ミュート

すべてのページには、各信号の個別ミュートがあります。

↓ ★

特定の信号をミュート/ミュート解除します。

ミュートされている場合、レベルメーターの下部インジケーターが赤で表示されます。

ANA 2 および ANA 4 出力がミュートされている例:

OU	DUTPUTS > ANALOG LINE													
	SOURCE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	5						
	G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0	>						
+		+	<b>▲</b> ×	+		+	<b>▲</b> ×	1/2						



メイン画面では、オレンジ色のミュート表示は、単一の入力 / 出力種類内で混在したミュート状態を表します。

## ゲイン

すべてのページには、各信号の個別ゲインがあります。

これはデジタルゲインです(アナログ信号の場合は変換後の処理)。Mic入力に対して追加のアナログプリアンプゲインを設定する には、マイク/ライン設定 (p.46) を参照ください。





特定の信号のゲインを編集します。選択を加算方式(複数選択)または排他的方式(1つずつ選択)にするかは、 設定の選択 (p.72) を参照ください。

## 極性

すべてのページ(ジェネレーター、メディアプレーヤー、CUE BUS を除く)には、各信号に個別の極性設定があり、スタックビュー(ビュー2)でアクセスできます。







ページの両方のビューにおいて、極性ステータスはレベルメーターの下部に表示されます。

## 信号ステータス(AESおよびAVB)

信号の状態は、AES/EBU入力ページ、およびAVB入力および出力ページで表示されます。

## AES/EBU ステータス



<b>LOCKED</b> と サンプリング周波数	AES/EBU入力にデジタル音声ソースが接続されており、そのソースから提供される信号がプロセッサ ーのデジタル オーディオ ボードでサポートされているフォーマットであること、かつデータ転送中に 損失や障害が検出されていないことを示します。
	たとえば、 <b>LOCKED 96000 Hz</b> は、デジタル音声ソースが96 kHzのサンプリング周波数の信号を供給 していることを意味します。
UNLOCKED	入力されているデジタル信号に不具合があり、音声の損失が発生していることを示します。
	LOCKEDステータスは、少なくとも500 msの安定性が確認された後に再取得されます。
INVALID	ペイロードに音声以外のデータが含まれているか、AES/EBU伝送にエラーがあることを示します。

## AVB入力のステータス

INPUTS > A	VB 1-4				
	• [1] LOC • [2] LOC	CKED CKED	AAF 32 AAF 32	96kHz 8ch 96kHz 8ch	
	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	G (dB) 0	
+ + + +					

IDLE	ユニットはどのトーカーにも接続されていません。 予期しない状況の場合、AVBコントローラーが切断を要求した可能性があります。解決するには、 AVB コントローラーを接続し、それを使用してユニットをトーカーに接続します。
WAITING TLKR / WAIT TLKR / WTLK	リスナーは AVB コントローラーからトーカーに接続するように指示されており、トーカーがオンライ ンになるのを待機しています。 数秒以上表示される場合: ・ ネットワークでケーブルが切断されていないか確認してください。 ・ トーカーが正常に動作している (完全に起動している) ことを確認してください。
CONNECTING/ CING	リスナーがトーカーからストリームに関する情報を送信されるのを待っている間の一時的な状態。
CON TIMEOUT / CTMO	リスナーがトーカーからストリームに関する情報を送信されるのを待っている間にタイムアウトに達 しました。
	ファイアウォール パラメータや Wi-Fi アクセス ポイントなどのネットワークに問題がないことを確認し てください。
CONNECTION ERROR / CON	リスナーがトーカーからストリームに関する情報を送信されるのを待っている間に、トーカーが問題 を報告しました。
<b>ERROR/CERR</b> とエラ ーコード	付録 C - AVB接続(CON)エラー一覧 (p.95) を参照ください。
WAITING RSV / WAIT RSV / WRSV	リスナーは、トーカーが帯域幅を確保することを待っています。
RESERVATION ERROR / RSV	帯域幅の確保に失敗しました。
RESERVATION ERROR / RSV ERROR / RERR とエラ ーコード	帯域幅の確保に失敗しました。 ネットワークケーブルが切断され、再接続されたときに一時的に表示されることもあります。付録 B - AVB予約(RSV)エラー一覧 (p.93) を参照ください。
RESERVATION ERROR / RSV ERROR / RERR とエラ ーコード WAITING START / WAIT START / WSRT	帯域幅の確保に失敗しました。 ネットワークケーブルが切断され、再接続されたときに一時的に表示されることもあります。付録 B - AVB予約(RSV)エラー一覧 (p.93) を参照ください。 帯域幅は予約されていますが、ユニットは AVB コントローラーから「ストリーミング停止」コマンドが 送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。
RESERVATION ERROR/RSV ERROR/RERR とエラ ーコード WAITING START/ WAIT START/WSRT WAITING DATA/WAIT DATA/WDAT	<ul> <li>帯域幅の確保に失敗しました。</li> <li>ネットワークケーブルが切断され、再接続されたときに一時的に表示されることもあります。付録 B-AVB予約(RSV)エラー一覧(p.93)を参照ください。</li> <li>帯域幅は予約されていますが、ユニットは AVB コントローラーから「ストリーミング停止」コマンドが送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> <li>トーカーがストリームを送信するのを待っています。</li> <li>数秒以上表示される場合、考えられる原因は次のとおりです: <ul> <li>トーカーが物理的に切断されているかオフになっています。トーカーを確認してください。</li> <li>サードパーティの AVB コントローラーからトーカーに「ストリーミング停止」コマンドが送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> </ul> </li> </ul>
RESERVATION ERROR / RSV ERROR / RERR とエラ ーコード WAITING START / WAIT START / WSRT WAITING DATA / WAIT DATA / WDAT DATA ERROR / DERR	<ul> <li>帯域幅の確保に失敗しました。</li> <li>ネットワークケーブルが切断され、再接続されたときに一時的に表示されることもあります。付録 B-AVB予約(RSV)エラーー覧(p.93)を参照ください。</li> <li>帯域幅は予約されていますが、ユニットは AVB コントローラーから「ストリーミング停止」コマンドが送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> <li>トーカーがストリームを送信するのを待っています。</li> <li>数秒以上表示される場合、考えられる原因は次のとおりです: <ul> <li>トーカーが物理的に切断されているかオフになっています。トーカーを確認してください。</li> <li>サードパーティの AVB コントローラーからトーカーに「ストリーミング停止」コマンドが送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> </ul> </li> <li>リスナーはトーカーからストリームを受信していますが、そのフォーマットは AVB コントローラーによって通知された形式とは異なります。</li> <li>コントローラーが正しい情報を送信していることを確認します。</li> </ul>
RESERVATION ERROR / RSV ERROR / RERR とエラ ーコード WAITING START / WAIT START / WSRT WAITING DATA / WAIT DATA / WDAT DATA ERROR / DERR	<ul> <li>帯域幅の確保に失敗しました。</li> <li>ネットワークケーブルが切断され、再接続されたときに一時的に表示されることもあります。付録 B-AVB予約 (RSV) エラー一覧 (p.93)を参照ください。</li> <li>帯域幅は予約されていますが、ユニットは AVB コントローラーから「ストリーミング停止」コマンドが 送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> <li>トーカーがストリームを送信するのを待っています。</li> <li>数秒以上表示される場合、考えられる原因は次のとおりです: <ul> <li>トーカーが物理的に切断されているかオフになっています。トーカーを確認してください。</li> <li>サードパーティの AVB コントローラーからトーカーに「ストリーミング停止」コマン ドが送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> </ul> </li> <li>リスナーはトーカーからストリームを受信していますが、そのフォーマットは AVB コントローラーに よって通知された形式とは異なります。</li> <li>リスナーはトーカーからストリームを受信しており、ストリームの形式は正しく、リスナーはストリ ームを処理する前にストリームからの時間同期情報の有効性を検証しています。</li> </ul>
RESERVATION ERROR / RSV ERROR / RERR とエラ ーコード WAITING START / WAIT START / WSRT WAITING DATA / WAIT DATA / WDAT DATA ERROR / DERR	<ul> <li>帯域幅の確保に失敗しました。</li> <li>ネットワークケーブルが切断され、再接続されたときに一時的に表示されることもあります。付録 B-AVB予約(RSV)エラーー覧(p.93)を参照ください。</li> <li>帯域幅は予約されていますが、ユニットはAVBコントローラーから「ストリーミング停止」コマンドが 送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> <li>トーカーがストリームを送信するのを待っています。</li> <li>数秒以上表示される場合、考えられる原因は次のとおりです: <ul> <li>トーカーが物理的に切断されているかオフになっています。トーカーを確認してください。</li> <li>サードパーティのAVBコントローラーからトーカーに「ストリーミング停止」コマン ドが送信されました。ストリームを切断して再接続してみてください。</li> </ul> </li> <li>リスナーはトーカーからストリームを受信していますが、そのフォーマットはAVBコントローラーによって通知された形式とは異なります。</li> <li>コントローラーが正しい情報を送信していることを確認します。</li> <li>リスナーはトーカーからストリームを受信しており、ストリームの形式は正しく、リスナーはストリームを処理する前にストリームからの時間同期情報の有効性を検証しています。</li> <li>数秒以上表示される場合は、ネットワークケーブルのホップ数を確認してください。</li> </ul>

WAITING MCLK / WAIT現在選択されているメディアクロック ソースが有効なクロックを提供していないため、リスナーはこ<br/>のストリームからのオーディオを処理できません。MCLK / WMCK考えられる原因:ネットワーク上の Avnu 認定されていないデバイスがメディアクロックの同期を妨<br/>害しています。Avnu 認定デバイスを使用することをお勧めします。LOCKED / LCKと<br/>サンプリング周波数オーディオ ストリーム データを処理しています。<br/>AVBステータスドットがオレンジ色の場合、メディアクロックソースの設定を確認してください。

#### **Output AVB statuses**

AVB出力ページでは、信号ステータスはスタックビュー2に表示されます (スタック表示 (p.38)を参照)。

OUTPUTS > AVB 1-4													
	<ul> <li>[1] STR</li> <li>[2] WA</li> </ul>	EAMING	AAF 32 AAF 32	96kHz 8ch 96kHz 8ch	5								
	+	+	+	+									
+ + + +					2/2								

IDLE 起動時の一時的なステータスです。

WAITING DSTAD トーカーが出力ストリームの宛先MACアドレスの動的割り当てを実行中です。

予期しない状態の場合は、ネットワークに障害のあるデバイスがないか確認してください。

WAIT CON トーカーは、リスナーからの接続要求を受信する準備ができています。

予期しない状態の場合は、AVBコントローラーを使用して、リスナーがトーカーに接続するように指示さ れていることを確認してください。

WAIT REUSE トーカーは接続要求を受信しましたが、ストリームのフォーマットまたはレイテンシーの変更により、以前の予約をSRPプロトコルが解放するのを(最大30秒間)待つ必要があります。

WAIT RSV トーカーは、リスナーからの帯域幅予約の完了を待っています。

数秒以上表示が続く場合は、以下を確認してください:

- ネットワークに切断されたケーブルがないか確認してください。
- リスナーが正常に動作している(完全に起動している)ことを確認してください。

RESERVATION ERROR 帯域幅の予約に失敗しました。 また、ネットワークケーブルが一時的に切断されて再接続されたときにも一時的に表示される場合があります。 数秒以上表示が続く場合は、付録 B - AVB予約(RSV)エラー一覧(p.93) を参照ください。

#### READY と メディアクロックの設定を待っています。

サンプリング周波数 数秒以上表示される場合、ネットワーク上のAvnu認定されていないデバイスがメディアクロックの同期 を妨害している可能性があります。Avnu認定デバイスの使用を推奨します。

#### **STREAMING**と オーディオストリームデータを送信中です。

ストリーミング形式

## マッピング (AVB)

デフォルト構成では、最初のAVB入力ストリームのチャンネルがP1のAVB入力に直接マッピングされ、P1のAVB出力は最初のAVB出 カストリームに直接マッピングされます。

マッピングを使用することで、入力ストリーム内の任意のチャンネルを任意のP1 AVB入力に、また任意のP1 AVB出力を出力スト リーム内の任意のチャンネルにパッチすることが可能です。

それぞれのマッピングにアクセスするには、AVB入力ページの個別の入力や、AVB出力ページの信号ステータス(スタックビュー2) を使用してください。



冗長モードの場合:

- プライマリストリームのチャンネルのみをP1 AVB入力にパッチすることが可能です。マッピングは自動的にセカンダリストリーム入力にも適用されます。
- プライマリ ストリーム出力のマッピングはセカンダリ ストリーム出力に自動的に適用されるため、セカンダリ ストリーム 出力のマッピングは編集できません。





各AVB入力は、入力ストリーム内の8チャンネルのうち1つを受信できます。

出力ストリーム内の各チャンネルは、任意のP1 AVB出力から供給することができます。



## ノーマル モード

### 冗長 モード



---- セカンダリネットワーク

## サンプリング周波数(AES)

AES出力ページには、信号ごとのサンプリング周波数設定があり、スタックビュー(ビュー2)でアクセスできます。

96 kHz / 48 kHz 特定の信号のサンプリング周波数を編集します。

デフォルト値は96 kHzですが、設定を48 kHzに編集することで、選択されたAES/EBU規格のケーブルを使用した場合、最大300 mの長いケーブル接続が可能になります。



例:AES 1/2を48 kHz、AES 3/4を96 kHzで設定した場合。



# マイク/ライン設定

Mic/Lineページには、各入力に対して3つの設定項目があります。





特定のMic/Line入力の設定を編集します。

ファンタム電源(48V)



プリアンプ アナログゲイン(dB)











# メディアプレーヤー (MPL)

オプションでメディアプレーヤーを有効にします。詳細はメディアプレーヤーの有効化 (p.72) を参照ください。

7 メディアプレーヤーを有効にすると、AVB入力7および8は無効になります。

メディアプレーヤーを使用すると、USBポートのいずれかに接続されたUSBドライブからオーディオファイルを再生できます。 P1は、FAT 16またはFAT 32ファイルシステムを使用する32 GB以下のUSBドライブをサポートします。



\*メイン画面からも使用可能です。

Media Player は、 Web インターフェースを使ってリモート操作することもできます。詳しくは P1 Webインターフェース(p.77)を参照ください。

## ファイルの選択

Media Player ページで、No file loadedを使用して、接続された USB ドライブからオーディオファイルを選択します。



対応ファイル形式: \*.aif, \*.aiff, \*.caf, \*.flac, \*.m4a, \*.wav.

対応オーディオフォーマット:

- ALAC、FLAC、PCM
- モノラルファイルは44.1 kHzから192 kHz、ステレオファイルは44.1 kHzから96 kHz
- 16ビット~32ビット

ステレオ出力は 24 ビット / 96 kHz で動作し、サンプリング周波数(Fs)が 96 kHz 以外の場合は自動的に高品質なサンプリングレート変換(SRC)が行われます。モノラルファイルは、Media Player の両出力に再生されます。

# MPL オプション

Media Player ページにはオプションボタンがあります。



Media Player オプションを開く

INPUTS > MP	L			INP	UTS > MPL > OPTIC	NS	
			5		Playback Mode	Repeat	5
0:00			>		File	Off	
G (dB) 0	<b>«</b>	$\gg$	٥	<b>→</b>			

## 再生 モード

file 単一のファイルを再生

folder フォルダー内のすべてのファイルを再生



```
リピート
```



リピート オプションのオン/オフを切り替えます(ファイルまたはフォルダーを1回だけ再生、もしくは ループ再生)。

## ジェネレーター

Generator ページでシグナル・ジェネレーターを設定します。

信号の種類:サイン波、サインバースト、20 Hz ~ 20 kHz スイープ、ホワイトノイズ、ピンクノイズ。





1. サイン波の周波数は、信号がオンの状態で変更可能です。

リピート(スイープ)

Off	/	On	信号を一度だけ再生するか、繰り返し再生するかを切り替えるリピートオプションをオン/オフにします。

このリピートオプションは、ジェネレーターがオフのときにのみ有効にできます。

ジェネレーターは、Web インターフェースを使用してリモート制御することも可能です。 P1 Webインターフェース(p.77) を参照ください。

## DSP (BUS および CUE)

## マトリクス ミキサー ビュー(DSP BUS)

マトリックスミキサーページを開きます。

マトリクスミキサーページでは、マトリクスミキサーの設定内容を読み取り専用で確認できます。

## **7** マトリクスミキサーの設定は LA Network Manager で行います。



青いドットは有効になっている項目を示します。

ラベル直下の最初の行は有効な入力を示し、最終列は有効なバスを示します。この例では、MIC 以外のすべての入力と、すべての バスが有効になっています。

それ以外の交点は、どの入力がどのバスに送られているかを示します。この例では、AES1~4がバス1~4および5~8に送られています。

### 8x8マトリクス アライメント ディレイ

## 7 8 x 8 マトリクスのアラインメントディレイ は LA Network Manager で設定します。

2 台の P1 プロセッサーを使用して 8 x 8 マトリクスを構成する場合、これらの P1 に対して LA Network Manager 上で 8 x 8 マトリク スオプション を有効にすることを推奨します。

8x8 マトリクス構成では、AVB 5-8 を使用して 2 台の P1 プロセッサー間で物理入力をクロスパッチし、AVB 1-4 を使用して DSP バスをアンプリファイド コントローラーに送信します。



AVB 出力 5–8 には、DSP バス経由ではなく、入力チャンネルを直接オーディオソースとして割り当てているこ とを確認してください。



8x8 マトリクスオプションは、AVB ネットワークによる遅延を調整し、任意の入力から任意のバスへの信号がタイムアラインされるように、各 P1 の物理入力に対してマトリクスミキサーの入力段でわずかなディレイを追加します。

このオプションを使用するには、両方の P1 プロセッサーが同じメディアクロックを使用していることを確認してください。 メディアクロック (p.64) を参照ください。

このオプションが有効な場合、マトリクスミキサーページ上の ANA および AES のラベルが紫色で表示され、8x8が紫の背景上に表示されます。

D	DSP > BUS 1-4 > MATRIX MIXER														8x8									
	ANA AES AVB MIC MP G													ľ	۴									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	В		2
					•																	•		1
						٠																•		/
							٠															•		-
								٠														•		<u> </u>

DS	P > BUS	1-4	ļ					8x8
	D (ms) 0		D (ms) 0		D (ms) 0		D (ms) 0	5
	G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0	>
+		+		+	Þ	+		1/2

# ディレイ

DSP BUS ページおよび CUE BUS ページには、それぞれのスタックビューでアクセス可能なディレイ設定があります。



タップして長押しすると数値キーパッドが開きます。



CUE BUS に設定可能な最大ディレイは 2000 msです。

各 DSP BUS に設定可能な最大ディレイは 2000 msで、これに加えてグループディレイが設定可能です。詳細は グループ パラメ ータ (DSP BUS) (p.53) を参照ください。

## グループ パラメータ (DSP BUS)

#### GRP

グループパラメータ ページを開きます。

*00: 0				100
				>
GRP		GRP		<

DSP > G	RP 1-4			
NAME Group 1	NAME Group 1	NAME Group 2	NAME mult_grp	5
H3.0 dB	+3.0 dB DELAY	HAIN +3.0 dB DELAY	+6.0 dB DELAY	>
0.00 ms EQ On	0.00 ms EQ On	0.00 ms EQ Off	0.00 ms EQ On	<
DSP > G	RP 5-8			
NAME -	NAME	NAME	NAME	5
+0.0 dB DELAY	+0.0 dB DELAY	+0.0 dB DELAY	+0.0 dB DELAY	>
0.00 ms EQ	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms	/

グループの作成方法や、ゲイン、ディレイ、EQ などのパラメータの編集については、LA Network Manager のヘルプを 参照してください。

各 DSP BUS 出力は複数のグループに割り当てることができます。グループパラメータ ページでは、BUS 1〜4 または BUS 5〜8 の グループ情報が左から右へ表示されます。

表示される情報は以下のとおりです:

- グループ名(存在する場合)
- グループゲイン
- ・ グループ ディレイ
- EQ ステータス(オン/オフ)

複数のグループに割り当てられている場合:

- 名前は mult\_grp と表示されます。
- ゲインは、すべてのグループのゲインの合算値です。
- ディレイは、すべてのグループのディレイの合算値です。
- 少なくとも1つのグループで EQ がアクティブな場合、EQ ステータスはオンになります。

グループ ディレイの最大値は 2000 ms で個別の DSP BUS ディレイに加算されます。 ディレイ (p.52)を参照ください。

## AFL/PFL (CUE BUS)

CUE BUSページには、スタックビュー1にPFL、スタックビュー2にAFLが表示されます (スタックビュー (p.38)を参照)。

DSP >	DSP > CUE OUTPUT & PFL SOURCES				DSP > CUE OUTPUT & AFL SOURCES								
ANA 1	AES 1	AVB 1	AVB 5	MIC 1		D (ms)			BUS 1	BUS 5	_		
ANA 2	AES 2	AVB 2	AVB 6	MIC 2		G (dB)			BUS 2	BUS 6	_		
ANA 3	AES 3	AVB 3	AVB 7	MIC 3		<u> </u>			BUS 3	BUS 7	_	0	
ANA 4	AES 4	AVB 4	AVB 8	MIC 4	GEN		1/2		BUS 4	BUS 8	_		2/2

CUE BUSは、デフォルトでモニター用ヘッドフォンにルーティングされています。AFLとPFLを使用することで、1つまたは複数 の入力信号を分離してモニタリングし、音質やミックスの調整を行うことができます。

## PFL (プリフェーダー リスニング)

DSP >	DSP > CUE OUTPUT & PFL SOURCES							
ANA 1	AES 1	AVB 1	AVB 5	MIC 1			D (ms)	5
ANA 2	AES 2	AVB 2	AVB 6	MIC 2			G (dB)	
ANA 3	AES 3	AVB 3	AVB 7	MIC 3			0	
ANA 4	AES 4	AVB 4	AVB 8	MIC 4	GEN			1/2

CUE BUSに送信する入力信号を選択します。

選択されたすべての信号はサミング合算されます。入力またはDSP BUSのゲインは適用されません。

## AFL (アフターフェーダー リスニング)

DSP >	DSP > CUE OUTPUT & AFL SOURCES					
BUS 1	BUS 5		D (ms) 0	5		
BUS 2	BUS 6		G (dB)			
BUS 3	BUS 7		0	<u> </u>		
BUS 4	BUS 8			2/2		

CUE BUSに送信するDSP BUS入力を選択します。

選択されたすべての信号はサミングされ、入力ゲインおよびDSP BUSゲインが適用されます。

### ソース選択

すべての出力ページには、個別のソース選択機能があります。



SOURCE

特定の出力に対してソース選択を編集します。



ソースの種類(ANA、AES、AVB、MIC、MPL、またはDSP)を選択し、その後にソースを選択します。



ソースは、20の入力ソース(4 x アナログ、4 x AES、8 x AVB、4 xマイク)のいずれか、または10のDSPソース(8 xBUS、1 xCUE、 1 xジェネレーター)のいずれかから選択できます。詳細は DSP architecture (p.15)を参照ください。

OU	OUTPUTS > ANALOG LINE							
	SOURCE ANA 1		SOURCE ANA 3		SOURCE AES 1		SOURCE AVB 3	5
	G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0		G (dB) 0	>
+		+		+		+		1/2

例:入力ANA 1、ANA 3、AES 1、AVB 3を4つのアナログ出力にマッピングした場合。

### AVB 7

#### 利用できない入力は打ち消し線で表示されます。

AVB 7~8 は、メディアプレーヤーオプションによって無効化されている場合に打ち消し表示されます。メディアプレーヤー (MPL) (p.47)を参照。AES、ANA、およびMIC はフォールバックとして指定されている場合に打ち消し表示されます。 自動入力フォールバック (p.32) を参照。

ソース選択の読み取り専用の要約については、マトリクス ミキサー ビュー(DSP BUS) (p.50) を参照ください。.





# 構成



MENU > CONFIGURATIONS 5 LOAD STORE MENU > CONFIGURATIONS 5 LOAD STORE DELETE MENU > CONFIGURATIONS 5 STORE LOAD DEFAULT MENU > CONFIGURATIONS 5 DELETE LOAD DEFAULT EXPORT (USB) MENU > CONFIGURATIONS 5 LOAD DEFAULT EXPORT (USB) IMPORT (USB) MENU > CONFIGURATIONS 5 EXPORT (USB) IMPORT (USB)

LA Network Manager が接続されている場合は、Configurationsメニューへのアクセスは無効になります。

### 設定の読み込み

#### CONFIGURATIONS > LOAD を選択し、保存済みの設定から選択します。



## 設定の保存

**CONFIGURATIONS > STORE** を選択します。保存用のメモリスロットは30個 あります。設定名を(最大16文字まで)入力してください。

Turn encoder to select characters					
DEFAULT			$\checkmark$		
<	>	×	$\times$		

#### 設定の削除

**CONFIGURATIONS > DELETE** を選択し、保存済みの設定を削除します。



## デフォルト設定の読み込み

#### CONFIGURATIONS > LOAD DEFAULT を選択します。



## デフォルト設定

- ミュート:BUS を除き、すべてミュート解除
- ゲイン: すべて0 dBゲイン(以下を除く):
  - MON: -12 dBゲイン
    - GEN::-42 dBゲイン(ピンクノイズ、オフ)
    - メディアプレーヤー: -36 dB(オフ)
- 極性:すべて正極性
- ディレイ:すべて0ms、タイムアライメント無効、8x8マトリクスディレイ無効
- Mic/Line 設定:ファンタム電源および HPF はオフ、アナログプリアンプゲインは 0 dB
- グループパラメータ:すべてクリア
- マトリクスミキサー:



## 設定のエクスポート

USBポートに接続されたUSBドライブに設定をエクスポートします。

P1 は、FAT 16 または FAT 32 ファイルシステムを使用する 32 GB 以下の USB ドライブに対応しています。

• CONFIGURATIONS > EXPORT (USB) > EXPORT SINGLE CFG を選択して、単一の設定をエクスポートします。



FILE でファイル名を変更します。DIR で既存のフォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成します。 構成ファイルは \*.lcfg 形式で保存されます。

• CONFIGURATIONS > EXPORT (USB) > BACKUP ALL CFG を選択して、すべての設定をエクスポートします。

MENU > CONF	FIGURATIONS > EXPORT (USB)		SELEC	TDESTINATION	
	EXPORT SINGLE CFG	5	FILE:	ALLCFG-P1-100	5
	BACKUP ALL CFG		→ DIR:	/Volume A/	
$\sim$					$\checkmark$

デフォルトのファイル名は ALLCFG-P1にプロセッサーの IP アドレスが続きます。FILE でファイル名を変更できます。DIR 既存のフ ォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成します。

バックアップファイルは\*.lbak 形式で保存されます。

## 設定のインポート

USBポートに接続されたUSBドライブから設定をインポートします。

P1 は、FAT 16 または FAT 32 ファイルシステムを使用する 32 GB 以下の USB ドライブに対応しています。

• CONFIGURATIONS > IMPORT (USB) > IMPORT SINGLE CFG を選択して、単一の設定をインポートします。

USBドライブからフォルダーと \*.lcfg ファイルを選択します。

インポートするファイルを保存するメモリースペースを選択します。



• CONFIGURATIONS > IMPORT (USB) > RESTORE ALL CFG tを選択し、すべての設定ファイル(30の設定)をインポ

ートします。

USBドライブからフォルダーと\*.lbak ファイルを選択します。



すべての設定ファイルをインポートすると、30件すべてのメモリースペースが上書きされます。

# メディアクロック



AVB 冗長モードが有効な場合

MENU				MENU > MEC	DIA CLOCK SOUR	CE	
$\sim$	CONFIGURATIONS	5		Туре	Internal		5
	MEDIA CLOCK		→	Clock Input Stream	<ul> <li>[P] IDLE</li> <li>[S] IDLE</li> </ul>		>
$\sim$	MONITORING & INFO			Audio Input Stream(s)	<ul> <li>[P] IDLE</li> <li>[S] IDLE</li> </ul>		

## メディアクロックソースの設定

**Media Clock Source** は、AVB オーディオ入力ストリームおよびクロック入力ストリームのステータスと、メディアクロックソース を選択するためのボタンを表示します。

Internal

プロセッサーのクロックは、96 kHz の高精度内部クォーツで動作します。

Clock Input Stream

クロビッサーのクロックは、90 KHZの同相反内部クォークで動作しより。

•

プロセッサーのクロックは、CRF 入力ストリームのクロックで動作します。 プロセッサーのクロックは、AVB オーディオ入力ストリームのクロックで動作します。

Audio Input Stream(s)





CRF(Clock Reference Format)ストリームは、クロック情報のみを含み、メディアサンプルは含みません。これは、メディアスト リームを確立する前の事前同期(デバイスを先にロック)に使用されます。詳細は avnu.orgのAvnu Pro Audio Media Clocking Specificationを参照ください。

オレンジ色のドットは、選択されたメディアクロックソースと、オーディオ入力ストリームで使用されているメディアクロックとの 不一致を示します。この不一致を解消するには、以下のいずれかの方法を使用します:

- 小規模システムの場合:オーディオ入力ストリームをメディアクロックソースとして選択します(一般的な解決策)。
- 大規模システムの場合:1台のAVBデバイスをメディアクロックマスターとして指定し、そのメディアクロックストリームをLA Network Managerを使用してクロック入力ストリームに接続し、クロック入力ストリームをメディアクロックソースとして選択します。

ナビゲーション矢印を使用して、**クロック出力ストリーム**のステータスと情報を表示できます。

MENU > MEI	DIA CLOCK SOUR	CE		Menu > Mei	DIA CLOCK OUTPUT	
Туре			5			5
Clock Input Stream			> →	Clock Output Stream	• STREAMING	>
Audio Input Stream(s)	• [1] LOCKED • [2] LOCKED	AAF 32 96kHz 8ch AAF 32 96kHz 8ch				

### AVB 冗長モードが有効な場合



ステータスの詳細については、信号ステータス(AESおよびAVB)(p.40)を参照ください。

### 8x8 マトリクス

2台のP1プロセッサーで8x8マトリクスを構成する場合、両方のP1プロセッサーが同じメディアクロックを使用する必要があります。

2台のP1が同じメディアクロックを使用するようにするには、次のいずれかを実行します:

- 両方のP1で同じクロックストリームを選択する
- 一方のP1でメディアクロックソースを Internal に設定し、もう一方のP1で AVB Audio Input Stream 1 に設定する

# モニタリングと情報





## 一般情報

#### MONITORING & INFO > GENERALを選択します。



MENU > MONITORIN	G & INFO > GENERAL	
FIRMWARE PACKAGE 2.9.1.0 i FIRMWARE DATE	SERIAL No. 1400001 MAC ADDRESS	5
20180409	00:1b:92:02:24:	>
<b>LCOM</b> 9.0.3	HARDWARE INFO DSP board rev. 6	
	↓	
MENU > MONITORIN	G & INFO > GENERAL (SW)	)
<b>IMAGE</b> 1.0.0.14	<b>воот</b> 1.3	5
<b>GUI</b> 1.0.0.41		>
SENSOR 1.0.0.3		

トラブルシューティングの際に、以下の情報をL-Acousticsの販売代理店に伝えると役立つ場合があります。

項目	フォーマット	コメント
Firmware Package	ピリオドで区切られた4桁の数字 例: 2.9.1.0	
Firmware Date	YYYYMMDD例: 20180409	
LCOM	ピリオドで区切られた3桁の数字 例:9.0.3	L-NETイーサネットネットワークで使用される、TCP/IPv4ベース のL-Acoustics独自のプロトコル
Serial No.	10桁の数字	
MAC Address	6組の16進数をコロンで区切っ た形式 例:5E:FF:56:A2:AF:15	MAC(Media Access Control)アドレスは、国際的に一意の識別 番号
Hardware Info	1桁の数字 例:DSP board rev. 6	
ソフトウェア		
Image	ピリオドで区切られた4桁の数字 例:1.0.0.14	

GUI (グラフィカルユー	ピリオドで区切られた4桁の数字
ザーインターフェース)	例:1.0.0.41

Sensor	ピリオドで区切られた4桁の数字 例:1.0.0.3
Boot	ピリオドで区切られた2桁の数字 例:1.3

## イーサネットリンクのモニタリング

#### MONITORING & INFO > ETHERNET LINKS を選択します。

MENU > MONI	TORING & INFO			MENU > N	10NITORING & 1	(NFO > ETHERNET	
$\sim$	GENERAL	5			LINK 1	LINK 2	5
	FTHERNETLINKS		<b>→</b>	STATE	UP	DOWN	
				SPEED	1 Gbit/s		
$\sim$	TEMPERATURE & HUMIDITY			DUPLEX	FULL	-	

State UP/DOWN

DOWN 状態の主な原因:

- ポートにケーブルが接続されていない
- ポートに故障したケーブルが接続されている
- ケーブルは接続されているが、反対側の機器が未接続
- ポートの故障

Speed	10 Mbits/s、	100 Mbits/s、	1 Gbits/s
opeen	10 10 10 100/ 00	100 100 100 00	1 00100/0

**Duplex** Half/Full

温度および湿度のモニタリング

#### MONITORING & INFO > TEMPERATURE & HUMIDITY を選択します。

MENU > MONI	TORING & INFO		MENU > MONIT	FORING & INFO	> TEMPERATURI	-
	ETHERNET LINKS	5	INTERNAL TEMPERATURE	42℃ / 108℉	60% (0-70°C)	5
	TEMPERATURE & HUMIDITY	-	HUMIDITY	13%		
$\checkmark$			TEMPERATURE HUMIDITY	29°C / 84°F 30%		

#### Internal

P1 ユニット内部で測定された温度および湿度が表示されます。

色分けされた背景に表示されたパーセンテージは、P1の過熱リスクを示す割合です。緑(70% 以下)、オレンジ(70% ~ 75%)、赤(75% 以上)です。

#### **USB Sensor**

接続された P1 センサー によって測定された温度および湿度が表示されます。

#### P1 センサー にはマグネットが内蔵されています。

磁場の影響を受けやすい機器や物体の近くでの取り扱いには注意してください。

P1 センサー は、P1 本体の 2 つの USB ポートのいずれかに接続できます。

P1 本体の発熱が測定結果に影響を与えるため、同梱されている USB 延長ケーブル(オス-メス)や、最大 15 m / 49 ft の同等のケーブル(4ピン USB Type A)の使用を推奨します。



 $\mathbf{0}$ 

システム測定の詳細な手順については、LA Network Manager 3.0のヘルプを参照ください。

# オプション





### ネットワークスイッチの構成

#### **OPTIONS > NETWORK SWITCH** を選択します。



#### ラピッドスパニングツリープロトコル

Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP)は、ネットワーク内の冗長リンクによって形成されるループを検 出し、自動的にイーサネットポートを無効化することで、ブロードキャストストームによるネットワーク障 害を防ぐために使用されます。



ネットワーク内でケーブルやスイッチの障害が発生した場合、このプロトコルはこれらのポートを再度有効 化して接続を回復します。



冗長性

冗長モードのオン/オフを切り替えます。

Off / On 冗長モードが有効な場合、P1はAVBブリッジとして動作せず、2つのイーサネットポートは独立して動作 し、それぞれにIPアドレスが割り当てられます。プライマリとセカンダリの2つのネットワークで、並列 のAVBストリームを受信・分配することができ、障害時のシームレスなバックアップを実現します。

詳細な手順については、LA Network Manager のヘルプ(User guide > General)を参照ください。

冗長モードの有効化または無効化を行うと、デバイスは再起動されます。



冗長モードが有効になっている場合、メイン画面でIPアドレスの横に **R** が表示されます。

			<b>R100</b>

## ディスプレイの明るさを選択する

**OPTIONS > DISPLAY** を選択します。



明るさのレベルはつぎのとおりです:High(高)/ Normal(通常)/ Medium(中)/ Low(低)/ Off(オフ)

ディスプレイをオフにすると、確認メッセージが表示されます。ディスプレイを再度オンにするには、LA Network Manager を使用 してください。

## メディアプレーヤーの有効化

### **OPTIONS > MEDIA PLAYER** を選択します。



Off / On メディアプレーヤーのオプションをオン/オフにします。

1 Media Playerオプションをオンにすると、AVB入力7および8が無効になります。 無効になった入力はメイン画面で淡色表示になり、ソース選択では取り消し線が引かれます。

Media Playerの使用方法については、 メディアプレーヤー (MPL) (p.47) を参照ください。

### 設定の選択

#### **Options > PREFERENCES** を選択します。



ゲイン選択



re 加算方式(複数項目の同時選択が可能)か排他的方式(1項目のみ選択可能)かを選択します。



加算方式選択の例:


排他的方式選択の例:



#### P1を工場出荷時設定にリセットする

**OPTIONS > RESET TO FACTORY** を選択します。



リセット後もプロセッサーのネットワークアドレスは保持されます。

# IP 設定



#### AVB冗長モードを有効にした場合

MENU > IP SETTINGS (primary)				MENU > IP SETTINGS (secondary)								
IP Address	192	168	1	100	5		IP Address	192	168	2	100	5
Subnet Mask	255.255.255.0			>	→	Subnet Mask		255.25	5.255.0		>	
Default Gateway	0	0	0	0			Default Gateway	0	0	0	0	

プロセッサーやアンプリファイド コントローラーをリモートで制御するには、最大253台のユニット(およびイーサネットスイ ッチ/AVBブリッジなどの追加デバイス)を単一の制御用コンピューターと相互接続する、プライベートなローカルエリア イー サネットネットワークを構築する必要があります。このイーサネットネットワークは L-NET と呼ばれ、L-COM PROTOCOL (TCP/IPv4 に基づく独自の通信プロトコル)を使用します。

IP アドレスは、IP ネットワーク上のネットワークデバイスを一意に識別するためのものです。IPv4 では、IP アドレスは4 バイト (32 ビット)で構成されます。IP アドレスは サブネットアドレス と ホストアドレス に分かれており、ホストアドレスはそのサ ブネット内でのデバイス識別に使われます。サブネットマスクは、アドレスのうち何ビットがサブネットを構成し、残りがホス トアドレスになるかを定義します。

慣例として、ホストアドレスの最初の番号はサブネット自体を示すために予約されており、最後の番号はサブネット内のすべてのデ バイスと通信するための IP ブロードキャストアドレス に使われます。

すべてのL-Acoustics機器の工場出荷時のIP設定はつぎのとおりです:

- IPアドレス: 192.168.1.100
- サブネットアドレス:192.168.1.0/24
- IPブロードキャストアドレス:192.168.1.255
- サブネットマスク: 255.255.255.0

これらの設定では、IPアドレスの最初の3バイト(192.168.1)がサブネットアドレスを定義し、最後のバイトがホストアドレス (100)になります。

一般的には、次のことが推奨されます:

- デフォルトのサブネット アドレスとサブネット マスクを使用します。
- デバイスのホストアドレスを編集して、各ユニットに固有の識別子を提供します:192.168.1.1から192.168.1.253 まで。
- コントロールするコンピューターを 192.168.1.254 に設定します。

ただし、ネットワーク管理上必要な場合は、他の IP 設定を構成することもできます。サブネット マスクは 255.0.0.0から 255.255.255.0 まで定義できます。IP アドレスとゲートウェイ アドレスは両方とも、次の IP 範囲のいずれかに属している必要が あります (プライベート ローカル エリア ネットワークの規格):

- 10.0.0.1 から 10.255.255.254
- 100.64.0.1 から 100.127.255.254
- 172.16.0.1 から 172.31.255.254
- 169.254.0.1 から 169.254.255.254 (お薦めしません)
- 192.168.0.1 から 192.168.255.254

#### LA Network Manager とそのホスト コンピューターは、ユニットと同じサブネットとサブネット マスクを使用する必要 があります。

**AVB 冗長モード**では、プライマリネットワークとセカンダリネットワークの両方のホストアドレスは常に同一になります。セカンダ リネットワークのサブネットアドレスは、プライマリネットワークのサブネットアドレスに1を加えたものになります。例えば、デ フォルト設定では次のようになります。

- プライマリ ポート: 192.168.**1**.100
- セカンダリ ポート: 192.168.**2**.100

サブネットマスクの設定は常に両方のネットワークに適用されます。より小さなサブネットマスクを使用する場合は、ホストアドレ スも同一になります。例えば、次のようになります。

- プライマリポート: 172.**16**.1.100
- セカンダリ ポート: 172.**17**.1.100

ゲートウェイアドレスはプライマリネットワークでのみ使用できます。

#### IP 設定の構成

LA Network Manager とそのホスト コンピューターは、ユニットと同じサブネットとサブネット マスクを使用する必要があります。

以下を確認してください:

- IPアドレスがサポートされているIPレンジのいずれかに含まれていること
- ゲートウェイが同じサブネットに属するIPアドレスであるか、使用しない場合は0.0.0.0に設定されていること

#### IP アドレス

最初のバイト(最初の数字)の値は、プライベート ローカル エリア ネットワーク プレフィックス 10、100、169、172、192 に制限 されます。

最初の 3 バイトについては、LA Network Manager によるリモートコントロールのために、システムのすべてのユニットを同じ値 (例えば 192.168.1) に設定してください。

#### サブネットマスク

使用できる最大サブネットマスクは 255.255.255.0 です。

255.255.255.128 などのこれより広いサブネットマスクはサポートされていません。

#### ゲートウェイ

ゲートウェイのIPアドレスは、アミューズメントパーク、キャンパス、複数の部屋にまたがる会場などの特定のアプリケーション 向けに用意された高度な設定です。これらの環境では、SNMP、Crestron、Extron、Q-SYSなどのサードパーティ製集中監視ツー ルが、異なるサブネット上に配置されることが一般的です。このような場合、各ユニットのサブネットと監視ツールのサブネット は、ゲートウェイを介して相互に接続されます。監視ツールとの通信を可能にするためには、ユニットにゲートウェイアドレスを 設定する必要があります。

ゲートウェイIPアドレスの最初のバイトに「0」を設定した場合、残りの3バイトも確定時に 0 にリセットされます。



# P1の識別

P1がL-NETネットワークに接続されている場合、LA Network Managerのワークスペース上で他のプロセッサーの中からP1を識別したり、逆に実機の中から識別したりすることが可能です。

識別中は次のように表示されます:

- LA Network Managerのワークスペース上では、識別されたP1が黄色に点滅します。
- 識別されたP1の本体画面には、IDENTIFICATION および完全なIPアドレスが点滅する黄色の背景の上に表示されます。



LA Network Managerのワークスペース上でユニットを識別するには、エンコーディングホイールを長押しします。

物理的なセットアップ上でユニットを識別する方法については、 LA Network Managerのヘルプを参照ください。

#### P1 Webインターフェース

ファームウェアバージョン 2.15.0 以降で、Webインターフェースが利用可能です。

P1をイーサネットケーブルで制御用コンピューターに接続し、Webブラウザーを開いてアドレスバーにP1のIPアドレスを入力する と、Webインターフェースが表示されます。



## HTTP認証

HTTP認証は、P1ではデフォルトで無効になっています。

認証パラメータの管理には、L-Acoustics Device Scannerを使用してください(詳細は **L-Acoustics Device Scanner** のユー ザーガイドを参照)。

HTTP認証が有効でパスワードを忘れてしまった場合は、タッチスクリーンディスプレイを使用してP1を工場出荷時設定 にリセットする必要があります。 P1 を工場出荷時設定にリセットする (p.73) を参照ください。

Webインターフェースは、メディアプレーヤーとシグナル ジェネレーターのリモートコントロールに使用でき、入力、出力、デ バイス設定に関する読み取り専用情報を表示します。

その他の操作については、LA Network Managerをご使用ください。

# トップバー

P1 Webインターフェースのトップバーには、設定ツールと一般的なステータスが表示されます。

P1 P1100

Clock Internal

#### 名称

P1には識別用の名称を付けることができます。名称を付けると、内蔵Webインターフェースを表示するWebブラウザーのタ ブ、L-Acoustics Device Scanner、Milan Manager、Hive、その他のAVDECCコントローラーに表示されるため、同じシステム 内の異なるデバイスを区別しやすくなります。

名称を編集するには、フィールドをクリックして入力します。



#### クロックステータス

クロックステータスには、ステータス(緑:ロック、赤:アン ロック)とクロックリファレンスのソースが表示されます。

Clock Internal

#### 概要

**Overview** タブでは、入力、出力、およびクロックステータスを監視するパネルが表示されます。タイルを選択すると、拡張ビューのサイドパネルが表示されます。

P1 P1 100				Clock • Internal
Overview				Settings :
Status				Clock Sync
Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4	Internal
AES/EBU 1-2	AES/EBU 3-4	AVB 1	AVE 2	
		8 ch - 96 kHz	8 ch - 96 kHz	
Mic 1	Mic 2	Mic 3	Mic 4	
+0 dB	+0 dB	+0 dB	+0 dB	
Media Player	Generator			

## メディアプレーヤー

Media Player タイルを選択すると、リモートコントロールパネルが開きます。このパネルでは、オーディオファイルの再生または一時停止、前後のオーディオファイルへの移動、リピート再生モードの設定変更、レベルとゲインの管理が行えます。

Status					
Inputs Outputs				Media Player	×
Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4	0:40 Prev	4:54
AES/EBU 1-2	AES/EBU 3-4	AVB 1 8 ch - 96 kHz	AVB 2 8 ch - 96 kHz	✓ Off Playback Mode ✓ File Levels G	On Folder
Mic 1	Mic 2	Mic 3	Mic 4	Mute	-15.0 dB
+0 dB Media Player	+0 dB Generator	+0 dB	+0 dB	24 30 36 42 48 54 54 60	

#### ジェネレーター

Generator タイルを選択すると、リモートコントロールパネルが開きます。このパネルでは、ジェネレーターの有効化/無効化、信号の種類とその設定、レベルとゲインの管理が行えます。



## 設定

Settings タブには、ネットワーク設定やデバイス情報を監視する読み取り専用パネルが表示されます。

erview		Settings
Network	Device info	
Mode	Firmware Version	
RSTP	2.15.0.8 Date	
IP settings IP address	31/01/2025	
192.168.1.100 Subnet mask	MAC Address	
Gateway	Serial number	

## 追加操作

右側の3点リーダーアイコンをクリックすると、追加操作のメニューが開きます。

#### テーマ

Webインターフェースの配色を System (配色はオペレーティングシステムのテーマに基づいて設定されます) Light、 Dark.から選択します。

# 修理 メンテナンス

#### はじめに

#### 概要

このセクションはエンド ユーザーを対象としており、レベル1の手順をまとめています。

#### トラブルシューティングと診断(p.81)

このセクションは、問題を特定し、その対処方法を説明する診断表と手順が記載されています。

#### 分解図 (p.85)

この図は、エレメントを分解して再組み立てする順序の概要を示しています。各アセンブリーは、対応するD/R手順と必要な修理キットを参照してください。

#### 分解および再組立手順(p.86)

このセクションでは、分解図で示された各アセンブリーのメンテナンス手順を説明します。

#### 点検と予防保守 (p.17)

これらの点検により、問題を発見することができます。予防保守は定期的に行う必要があります。

#### 必要な機器と工具

#### 機器

本製品の予防保守を実施する前に、以下の機材がすべて揃っていることを確認してください。

- 乾いた布
- ・ LA Network Manager(バージョン2.6以上)をインストールしたコンピューターと CAT5e U/FTPケーブル

# トラブルシューティングと診断

問題が発生した場合は、考えられる原因と検査手順(ある場合)について診断表を参照してください。

#### 電源に関する問題

プロセッサーが起動しない

考えられる原因	診断 / 処置
電源コードが接続されていない	• 電源コードが主電源に接続されていることを確認
	・ IEC C13コネクターが正しく差し込まれ、ロックされていることを確認
	• 電源スイッチがオンになっていることを確認
主電源の故障または適合しない電圧	主電源が使用可能であること、電圧が適合していることを確認 (AC100V~AC240V±10%、50Hz~60Hz)
電源コードの損傷	電源コードを確認。必要であれば交換してください。
その他の原因	販売代理店にお問い合わせください。

#### インターフェースに関する問題

#### 画面に何も表示されない(プロセッサーはリモートコントロールに反応し、音声も正常)

• 販売代理店にお問い合わせください。

#### 画面に「Please wait...」と表示されたまま変化しない

- ネットワークケーブルをすべて抜き、本体の電源を一度オフにしてから再度オンにしてください。問題が解消された場合、 イーサネット ネットワーク内にループが存在しています。ループを特定し、ループを発生させているケーブルを取り外す か、RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)を有効にしてください。冗長ネットワークを使用している場合は、すべての機 器が冗長ネットワークモードになっていることを確認してください。
- それでも問題が解消されない場合は、販売代理店にお問い合わせください。

#### 起動時またはファームウェアアップデート後に「INITIALIZATION FAILED [ERR:1]」と表示される

- 本体の電源を一度オフにしてから再度オンにしてください。それでも解消しない場合は、ファームウェアを再インストールしてください。
- それでも問題が解消されない場合は、販売代理店にお問い合わせください。

#### 両方の USB ポートが使用できない(ディスプレイは動作している)

- 接続されている機器が 500 mA / 5 V を超える電流を消費していないか確認してください。1 台でも超えている場合は、その 機器を取り外し、装置の電源をオフにしてから再度オンにしてください。
- それでも問題が解消されない場合は、販売代理店にお問い合わせください。

#### GPIO が動作しない

- 接続された機器が5 V / 50 mA の電力を生成していることを確認してください。
- 接続された機器が5 V / 50 mA を超える電力を生成していないことを確認してください。超えている場合は、販売代理店 にお問い合わせください。
- それでも問題が解消されない場合は、販売代理店にお問い合わせください。

# ネットワークに関する問題

プロセッサーが L-NET ネットワークに接続できない(ソフトウェアの使用方法については、LA Network Manager ヘルプを参照ください)。

考えられる原因	診断 / 処置
LA Network Managerがオフラインモードになっている	オンラインモードを選びます。
選択されたスキャン範囲にプロセッサーの IP アド レスが含まれていない	プロセッサーの IP アドレスをスキャン範囲に含めるか、プロセッサーの IP ア ドレスを変更してください。
プロセッサーに誤った IP アドレスが設定されてい る、または複数の機器(プロセッサーやアンプリ ファイド コントローラー)に同じ IP アドレスが設 定されている	コンピューターの IP アドレスとサブネットマスク、および機器の IP アドレス を LA Network Manager ヘルプに記載されているように設定してください。
L-NETケーブルが接続されていないか、正しく接続 されていない	CAT5e U/FTP ケーブルをプロセッサーの L-NET コネクターに接続し、他のプ ロセッサー、アンプリファイド コントローラー、コンピューター、またはイ ーサネットスイッチに接続してください(プロセッサーの各コネクターは、 IN または LINK のいずれとしても使用できます)。ネットワーク構成につい ては LA Network Manager ヘルプを参照してください。
L-NETケーブルが破損している	ネットワーク内の損傷した CAT5e U/FTP ケーブルを交換してください。
2つ以上のソフトウェアクライアントがプロセッサ ーに接続されている	他のソフトウェアクライアントをすべて切断します。
ファームウェア障害	プロセッサーを再起動してください。
その他の原因	

AVB予約エラーの一覧については、 付録 B - AVB予約(RSV)エラー一覧 (p.93) を参照ください。

## エラーメッセージ

LA Network Manager にも対応するイベントメッセージが表示されます(LA Network Manager のヘルプを参照ください)。

System Message Fan	ファンに異常がある場合に表示されます。ユニットは動作を継続しますが、温度上昇のリスク
blocked	があります。
System Message Update error	ファームウェアのアップデートに失敗した場合に表示されます。ユニットを再起動してくださ い。問題が解決しない場合は、各 L-NET ケーブルが正常かつ両端で正しく接続されているか確 認し、アップデートを再試行してください。それでも問題が解決しない場合は、販売代理店に お問い合わせください。
System Message Invalid L-NET client	LA Network Manager のバージョンがユニットのファームウェアと互換性がない場合に表示さ れます(主に、古いバージョンの LA Network Manager を使用している場合)。LA Network Manager をバージョン 2.6 以降に更新してください。
System Message	起動または動作中にファームウェアで特定されていないハードウェアエラーを検出した場合に
Hardware error	表示されます。販売代理店にお問い合わせください。
System Message	FPGA の初期化に失敗した場合に表示されます。ファームウェアを更新してください。問題が解
FPGA error	決しない場合は、販売代理店にお問い合わせください。
System Error	DSP の初期化に失敗した場合に表示されます。ファームウェアを更新してください。問題が解
DSP start-up fault	決しない場合は、販売代理店にお問い合わせください。
System Message DSP error	DSP に内部的な問題がある場合に表示されます。販売代理店にお問い合わせください。
Unknown HW revision	DSP に内部的な問題がある場合、または DSP の識別が確認できない場合に表示されます。
Contact L-ACOUSTICS	販売代理店にお問い合わせください。

GPIO に関するメッセージについては、 汎用入出力 (GPIO) (p.20) を参照ください。

# 音声に関する問題

#### 音が出ない

考えられる原因	診断 / 処置
主電源の障害	主電源を点検してください。
入出力がミュートされている	入出力のミュートを解除します。
ゲイン値が低すぎる	出力ゲイン値を適切に設定してください。 フォールバックが有効になっている場合は、入力ゲイン値も適切に設定して ください。
誤ったソースが選択されている	マトリクスミキサー、ルーティング、入出力のAVBマッピングを確認し てください。
	フォールバックが有効な場合:フォールバックに予約されていない別のソー スを選択するか、当該ソースのフォールバック指定を解除して使用可能な状 態にしてください。
オーディオソースが未接続、接続ミス、または誤っ た入力コネクターに接続されている	オーディオソースとプロセッサーの対応する入力コネクターにケーブルを接 続し、確実に固定してください。
オーディオソースのケーブルに損傷がある	ケーブルを交換してください。
オーディオソースの設定が誤っている	オーディオソースのパラメータ値、特に出力ゲイン値を適切に設定して ください(サード パーティー製品のマニュアルを参照)
非可聴ビットストリーム	AES/EBUソースがエンコードされたオーディオなどの非オーディオビットス トリームを出力していないか確認してください。
オーディオソースの不具合	入力レベル、AES/EBU および AVB 信号の現在の状態を確認してください。 プロセッサーに信号が届いていない場合は、オーディオソースに不具合が無 いか点検してください。 注意:
	デジタル オーディオ ソースでは、クロックなし、ロックの喪失、無効なオ ーディオ (有効ビット)、CRC エラー、バイポーラ エンコーディング エラ ー、データ スリップなどの障害が発生する可能性があります。
	AVB オーディオソースでは、スイッチ/トーカー障害、ケーブル障害、切断、 AVB コントローラーからの「ストリーミング停止」指示、ネットワーク内に 非Avnu認証デバイスが存在する場合などが考えられます。
その他の原因	販売代理店にお問い合わせください。

# ノイズ、レベル低下、音の歪み、ホワイトノイズ

考えられる原因	診断 / 処置
AES/EBUオーディオソースがアナログ入力に接続 されている	入力信号のケーブル接続を確認してください。
プロセッサーのゲイン値が高すぎる	プロセッサーチャンネルのゲイン値を適切に設定してください。
	フォールバックが有効な場合は、入力ゲインも適切に設定してください。
オーディオソースの出力ゲイン値が高すぎる	オーディオソースの出力ゲイン値を適切に設定してください(サード パー ティー製品のマニュアルを参照)。
アナログフォールバックに切り替わり、入力ゲイン が適切でない	入力ゲイン値を適切に設定し、デジタルオーディオソースの不具合を点 検してください。 <sup>注音・</sup>
	<sup>// 二志・</sup> デジタル オーディオ ソースでは、クロックなし、ロック外れ、無効なオー ディオ (バリディティビット)、CRC エラー、バイポーラ エンコーディング エラー、データ スリップなどの障害が発生する可能性があります。
	AVB オーディオソースでは、スイッチ/トーカー障害、ケーブル障害、切断、 AVB コントローラーからの「ストリーミング停止」指示、ネットワーク内に 非Avnu認証デバイスが存在する場合などが考えられます。
オーディオソースのケーブルが誤って接続されている	オーディオソースおよびプロセッサーのコネクターに接続されたケーブルを 一度抜き、再接続してください。
オーディオソースのケーブルが損傷している	ケーブルを交換してください。
オーディオソースの設定が誤っている	オーディオソースのパラメータを適切に設定してください(サード パー ティー製品のマニュアルを参照)。
オーディオソースの不具合	オーディオ ソースに障害がないか点検します。
その他の原因	販売代理店にお問い合わせください。

# 分解図

分解図では、各アセンブリーは D/R 手順と必要な修理キットに対応しています。

#### 外部モジュール



# 分解および再組立手順

# D/R - エンコーダーホイールノブ

リペアキット

G03828

KR エンコーダーホイールノブ



1348

エンコーダーホイールノブ

分解図



# 仕様

このセクションに記載されている値はすべて標準値です。

一般仕様	
主電源定格	100 V AC - 240 V AC ( $\pm$ 10%)、 50 Hz - 60 Hz
消費電力	通常時: 27 W
	アイドリング時: 25 W
	電源基板定格:45 W
デジタルシグナルプロセッサ(DSP)	2 × SHARC 32ビット 浮動小数点プロセッサー、96 kHzサンプリングレート
冷却システム	内部温度プローブにより速度制御されるファン
ファンノイズ(自由空間 1m)	ファン停止時:無音、最大速度時:38 dBA 未満
保管 および 動作条件	
<b>保管温</b> 度	$-5^{\circ}$ C $\sim$ 70 °C

保官温度	$-5^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
動作温度	$0 ^\circ \mathrm{C} \sim 50 ^\circ \mathrm{C}$
最大動作高度	5000 m
対応気候	温帯および熱帯

イ	ンタ	-7	т —	スお	上75	コネイ	クター
-	ノブ	_/	т —	くり	よい	<b>_1</b> 1\	ノブー

インターフェース	
ディスプレイ	1 × TFT カラータッチスクリーンディスプレイ(320 × 120 ピクセル)
ナビゲーション	1× プッシュボタン付き エンコーディングホイール
フロント コネクター	
マイク/ライン入力	4 × XLR3メス、バランス・モノラル、ESD保護付き
USB	2 × USB 2.0 ホストコネクター(最大 500 mA / 5 V)
Headphones	1 × 1/4インチ ステレオ ヘッドフォンジャック
リア コネクター	
アナログ ライン入力	4 × XLR3メス、バランス・モノラル、ESD保護付き
アナログ ライン出力	4 × XLR3オス、バランス・モノラル、ESD保護付き
デジタル入力	2 × XLR3メス、バランス・ステレオ、ESD保護付き
デジタル出力	2 × XLR3オス、バランス・ステレオ、ESD保護付き
ネットワーク	2 × etherCON <sup>@</sup> 1 Gb/s Ethernet 入出力
電源入力	1 × IEC C13 V-Lock 対応、電源スイッチ付き
汎用入出力 (GPIO)	1×DB9メスコネクター

# 入出力

## Milan-AVB

対応AVBエンティティ	MILAN™認証およびAvn™認証のMilan-AVBブリッジ、トーカーおよびリスナー
規格	イーサネット Milan-AVB:IEEE 802.1BA-2011 トランスポート:IEEE 1722-2016 (AVTP) コントロール:IEEE 1722.1-2013 (AVDECC)
入力オーディオストリーム	数:ノーマル モードで 2、冗長モードで 2(並列) クラス:A 最大ネットワーク遅延: 2 ms フォーマット: AAF PCM32、最大8チャンネル、48 kHz または 96 kHz IEC 61883-6 AM824、8チャンネル、48 kHz または 96 kHz
入力クロックストリーム	数:ノーマル モードで 1、冗長モードで 2(並列)
	フォーマット:CRF、48 kHz または 96 kHz
出力オーディオストリーム	数:ノーマル モードで 2、冗長モードで 2(並列) クラス:A
	最大ネットワーク遅延(トーカー提示時間オフセット):2 ms(固定)
	フォーマット: AAF PCM32、最大8チャンネル、48 kHz または 96 kHz IEC 61883-6 AM824、8チャンネル、48 kHz または 96 kHz
出力クロックストリーム	数:ノーマル モードで 1、冗長モードで 2(並列)
	フォーマット:CRF、48 kHz または 96 kHz
メディアクロック	ユーザー選択: 接続されたAVB入力ストリームのクロックに同期(48 kHzストリームの場合は96 kHz にアップサンプリング) 接続されたCRFストリームのクロックに内部同期
AVBブリッジによって転送さ れるストリーム数(ノーマル モード時)	最大150
アナログライン入力	
ライン入力数	4
入力インピーダンス	22 kΩ バランス
最大入力レベル	+22 dBu
周波数特性	$\pm 0.1 \text{ dB} (10 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz})$
A/D変換	32ビット/96 kHzで動作
入力ダイナミックレンジ	125 dB(-60 dBFS、A特性、20 kHz帯域幅)
歪み率(THD+N)	0.0005%(1 kHz、12 dBu、最大レベルの10 dB下、20 kHz帯域幅)
チャンネルセパレーション	> 120 dB (20 Hz ~ 20 kHz)

53 dB(1 kHz、50 Ωバランスソース)

CMRR (IEC 60268-3 第3版 2000-08準拠)

#### ライン出力

ライン出力インピーダンス 最大出力レベル 周波数特性 A/D変換 出力ダイナミックレンジ 歪み率(THD+N) チャンネルセパレーション

#### アナログマイク入力

マイク入力数 入力インピーダンス 最大入力レベル A/D変換 周波数特性 入力ダイナミックレンジ ゲイン範囲 ハイパスフィルター ファンタム電源 歪み率(THD+N)

CMRR (IEC 60268-3 第3版 2000-08 準拠)

#### 対応デジタル入力フォーマット

# 規格AES/EBU(AES3)または電気的S/PDIF(IEC 60958 Type II)サンプリング周波数(Fs)44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHzワード長16ビット、18ビット、20ビット、24ビット

0 dB時

100 Ω バランス

32ビット/96kHzで動作

>120 dB (20Hz~20kHz)

±0.1dB(10Hz~20kHz、負荷>600Ω)

125dB(-60dBFS、A特性、20kHz帯域幅)

0.0005%、1kHz、0dBFS、20kHz帯域幅

± 0.15 dB (20 Hz~20 kHz、ゲイン0 dB)

118 dB (-60 dBFS、A特性、20 kHz帯域幅、ゲイン0 dB時)

0.0007%、1 kHz、12 dBu (最大値より10 dB低い)、20 kHz帯域幅、ゲイン

+22 dBu

4

2.4kΩ バランス

+22dBu(0dBゲイン時) 24ビット/96kHzで動作kHz

0 dB~+60 dB (3 dBステップ)

40 Hz、12 dBオクターブ (2次)

+48 V (チャンネルあたり最大10 mA)

60 dB (1 kHz、50 Ωバランスソース)

#### レイテンシー

入力から出力までの伝送遅延(パススルー)
 DSP伝送遅延
 時間整合された冗長オーディオ分配
 AES/EBUおよびアナログ:常に時間整合
 AVBに対しても、LA4X / LA12X / P1との接続用途ではユーザー設定により時

間整合可能

#### サンプルレートコンバーター(SRC)

サンプリング周波数 ワード長 ダイナミックレンジ 歪み率(THD+N) バンドパスリップル 96 kHz 24ビット 140 dB <-120 dBFS (dB フルスケール) ±0.05 dB (20 Hz~40 kHz、96 kHz)

自動フォールバックオプション	
モード	AVB $\rightarrow$ AES、ANA または MIC
	AES $\rightarrow$ ANA または MIC
切り替え条件	AVB:「ロック」状態の喪失
	AES: クロックなし、ロックの喪失、CRCエラー、バイポーラ符号化エ
	ラー、またはデータスリップ
コンスタント グループディレイ	AES → ANA または MIC:入力サンプリング周波数(Fs)に依存しない
	AVB → AES 、ANA または MIC:ソースが別のP1の場合、ユーザー選択に
	よる
コンスタント レベル	ユーザーによるゲインの手動設定により、入力Fsに依存せず一定
元の入力に戻す	ユーザーによる手動選択
ヘッドフォン	
最小負荷	32 Ω
歪み率(THD+N)	0.007%、1 kHz、-20 dBFS、20 kHz帯域幅、32 Ω負荷時
	0.004%、1kHz、-10dBFS、20kHz A特性、600Ω負荷時
出力電力	110 mW(左)+110 mW(右)、32~600 Ω負荷範囲
シグナル ジェネレーター	
信号タイプ	サイン波、サインバースト、20Hz ~ 20kHzスイープ、ホワイトノイズ、 ピンクノイズ
ピークレベル	-75 dBFS ~ 0 dBFS(0.1dBステップ)

メディアプレーヤー	
対応ファイル形式	*.aif、*.aiff、*.caf、*.flac、*.m4a、*.wav
対応オーディオ形式	ALAC、FLAC、PCM
	モノラルファイル:44.1 kHz ~ 192 kHz
	ステレオファイル:44.1 kHz ~ 96 kHz
	16 ビット ~ 32 ビット
ステレオ出力	24 ビット / 96 kHz で動作、サンプリング周波数が 96 kHz でない場合は、
	自動で高品質なサンプルレート変換(SRC)を実行
GPIO	
入力	1 × 絶縁型(アイソレーテッド)フローティング
	1 × シャーシグランド基準
	Low レベル:0V~3V
	High レベル:4 V ~ 24 V(定電流 4 mA)
	27 V を超える電圧に対しリセッタブルヒューズで保護
	200 V AC のガルバニックアイソレーション
出力	2 × 絶縁型リレー:
	30V DC/AC、1A接点リレー
	ノーマルオープン
	200V ACガルバニック絶縁フローティング
電源供給	5 V ±5%、50 mA 以上(シャーシグランド基準)
	短絡保護、ESD 保護付き

# 信号処理

セレクション	入力ルーターおよびマトリクスミキサー
ルーティング	
ソース	4×マイク、4×ライン、4×AES/EBU、8×Milan-AVB、1×シグナル ジェ
	ネレーター
ルーティング	8×DSPバス
出力	20の入力、ジェネレーター、8つのDSPバスから選択可能

## P1センサー

センサー温度範囲
センサー湿度範囲
USB

-10 ℃ ~ 85 ℃ 0% ~ 80% RH(結露なきこと) USB-A オスコネクター

# リモートコントロール

ネットワーク接続	デュアルポート ギガビット イーサネット インターフェース
L-Acoustics リモートコントロールソフトウェア	LA Network Manager(バージョン 2.6 以降)



# 用語集

CE	ヨーロッパ
СНК	点検手順
CN	中国
D/R	分解・再組立手順
INT	インターナショナル(電源ケーブルのベアリード版)
JP	日本
KR	リペアキット
SMPS	スイッチング電源(アンプリファイド コントローラー内の電源)
UK	英国
US	アメリカ合衆国

# AVB予約(RSV)エラー一覧

コード	エラー	解決策
1	Out of bandwidth	<ul> <li>トーカーからリスナーへのパスに十分な帯域幅が確保されていません。</li> <li>使用中のすべてのブリッジの速度が1Gb/s(最小)であることを確認します。</li> <li>ブリッジの設定を確認してください。一部のブリッジでは、AVBストリームに対す る帯域幅の割り当てを増やすことが可能です(初期設定ではリンク速度の75%)。</li> <li>ストリームのフォーマットを変更してください。使用していないチャンネルがある場合 は、サンプリングレートを下げたり、チャンネル数を減らしたりしてください。</li> <li>ストリームおよびチャンネルの使用状況を最適化してください。各トーカーについて、 ストリーム数を最小限に抑え、1ストリームあたりのチャンネル数を最大限に活用して ください。</li> <li>帯域幅を確保するために、既に接続されている一部のストリームを切断してく ださい。</li> </ul>
2	Out of bridge resources	トーカーからリスナーへのパス上にあるいずれかのブリッジが、リソースの上に達しています。 ・ トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してみてください。 ・ 一部のストリームを切断してみてください。
3	Out of bandwidth for traffic class	エラー1を参照してください。
4	Stream ID used by another talker	<ul> <li>ネットワーク上のデバイスが正しく動作していません。</li> <li>ストリームを一度切断し、再接続してください。</li> <li>トーカーを再起動してください。</li> <li>トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してください。</li> <li>トーカーがストリームのパラメータを手動で設定できる場合は、別のストリームIDを使用するよう設定してください。</li> </ul>
5	Stream dest. addr. already in use	<ul> <li>ネットワーク上のデバイスが正しく動作していません。</li> <li>ストリームを一度切断し、再接続してください。</li> <li>トーカーを再起動してください。</li> <li>トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してください。</li> </ul>
6	Stream preempted by higher rank	緊急ストリームが接続され、ユニットストリームが使用していた帯域幅が再取得され ました。 ・ 緊急ストリームの切断を待ってください(帯域幅は自動的に再割り当てされます)。 ・ エラー1の対処方法を試してください。

List of AVB reservation (RSV) errors

コード	エラー	解決策
7	Reported latency has changed	<ul> <li>ネットワーク上のデバイスが正常に動作していません。</li> <li>ストリームを一度切断し、再接続してください。</li> <li>トーカーを再起動してください。</li> <li>トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してください。</li> </ul>
8	Egress port is not AVB capable	ネットワークケーブルが一時的に切断され、その後再接続された場合に一時表示されます。 数秒以上表示される場合は、ネットワーク内のいずれかのスイッチがAVB非対応である か、設定が誤っていることを示しています。 ・ トーカーからリスナーへのパスには、AVB対応のブリッジのみを使用してください。
		<ul> <li>ブリッジがSRクラスの優先度設定に対応している場合は、すべてのブリッジを</li> <li>同じ設定にしてください(クラス Aストリームの初期設定は3)。</li> </ul>
9	Use a different dest. address	<ul> <li>トーカーからリスナーへのパス上にあるいずれかのブリッジが、内部リソースを使い 切っています。</li> <li>トーカーがストリームパラメーターの手動設定に対応している場合は、別の 宛先MACアドレスを使用するよう設定してください。</li> <li>トーカーを再起動して、別のMACアドレスを使用させてみてください。</li> <li>既に予約されている一部のストリームを切断してください。</li> </ul>
10	Out of MSRP resources	トーカーからリスナーへのパス上にあるいずれかのブリッジが、上限に達しています。 ・ 一部のストリームを切断してみてください。 ・ トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してみてください。
11	Out of MMRP resources	トーカーからリスナーへのパス上にあるいずれかのブリッジが限界に達しています。 ・ 一部のストリームを切断してみてください。 ・ トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してみてください。
12	Cannot store dest. addr.	トーカーからリスナーへのパス上にあるいずれかのブリッジが限界に達しています。 ・ 一部のストリームを切断してください。 ・ トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してください。
13	Req. priority is not an SR class	トーカーが正常に動作していないか、ストリームがアクティブな間にスイッチの設定 が変更されました。 ・ ストリームを切断し、再接続してください。 ・ トーカーを再起動してください。
14	Max frame size too big for media	トーカーが正常に動作していません。 ・ ストリームを切断し、再接続してください。 ・ トーカーを再起動してください。
15	MSRP fan-in ports limit reached	<ul> <li>トーカーからリスナーへのパス上にあるいずれかのブリッジで、AVBポートの使用に 制限があり、その上限に達しています。</li> <li>可能であれば、AVBポートの同時使用数を増やせるようにブリッジの設定を 変更してください。</li> <li>制限のあるブリッジで使用するポート数を減らせるよう、ネットワーク配線を見 直してください。</li> </ul>
16	Changed first value for reg. stream ID	ネットワーク上のデバイスが正常に動作していません。 ・ ストリームを切断し、再接続してください。 ・ トーカーを再起動してください。 ・ トーカーからリスナーへのパス上にあるブリッジを再起動してください。
17	VLAN blocked on egress port	<ul> <li>トーカー(送信側)からリスナー(受信側)へのパス上にあるいずれかのブリッジが 正しく設定されていません。</li> <li>ブリッジを、動的VLAN登録を許可するように設定してください。</li> <li>可能であれば、トーカーをブリッジで許可されている別のVLANを使用するように設定してください。</li> </ul>

コード	エラー	解決策
18	VLAN tagging off on egress port	トーカー(送信側)からリスナーへのパス上にあるいずれかのブリッジが正しく設定 されていません。
		• ブリッジを、送信パケットにVLANタグを付加するように設定してください。
19	SR class priority mismatch	ネットワーク内に、設定が誤っているAVBブリッジがあります。 ・ すべてのブリッジを同じ設定にしてください(クラス Aストリームの初期設 定は3)。

# AVB接続(CON)エラー一覧

コード	エラー	解決策
2	Talker unknown ID	AVBコントローラーが、識別子で指定されたトーカーへの接続をリスナーに要求しま したが、その識別子が存在しない、または既に存在していません。
		AVBコントローラーが正しい情報を送信しているか確認してください。
3	Talker dest. mac fail	リスナーが、トーカーがストリームの宛先MACアドレスを割り当てている最中に接続 を試みています。
		数秒以上表示が続く場合は、ネットワーク内にAvnu認証を受けていない機器がない か確認してください。Avnu認証済み機器を使用してください。
4	Talker no stream index	サードパーティ製のトーカーが、ストリームにIDを割り当てる際に問題が発生してい ます。
		サードパーティのマニュアルを参照ください。
5	Talker no bandwidth	トーカーがすべてのストリームを送信できません。ネットワーク内のスイッチに十分 な帯域幅がありません。
		十分な帯域幅を持つスイッチを使用してください。
6	Talker exclusive	リスナー数に制限のあるサードパーティ製トーカーが、その上限に達しています。
		サードパーティのマニュアルを参照ください。
13	Talker misbehaving	トーカーに内部エラーが発生しています。
		トーカーを再起動してください。
16	Controller not authorized	他のAVBコントローラーがトーカーをロックしています。
		トーカーのロックを解除してください。
17	Incompatible request	リスナーが、異なるトラフィッククラスでストリーミング中のトーカー、または要求 されたトラフィッククラスに対応していないトーカーに接続しようとしています。
		冗長モードの場合は配線を確認してください(ポート1をプライマリネットワーク、 ポート2をセカンダリネットワークに使用する必要があります)。
31	Not supported	リクエストが、MILAN非対応のサードパーティ製トーカーに認識されていません。
		サードパーティのマニュアルを参照ください。

# ライセンスおよび著作権

プロセッサーのファームウェアには、オープンソースライセンスの下で提供されているソフトウェアパッケージが含まれています。

パッケージとそのライセンスの一覧にアクセスするには、Webブラウザーを開き、接続されているプロセッサーのIPアドレスの末尾 にポート番号「8080」を付けてアドレスバーに入力してください。

# **EU Declaration of Conformity (DoC)**

#### We

L-Acoustics

13 rue Levacher Cintrat Parc de la Fontaine de Jouvence 91462 Marcoussis Cedex France +33 (0)1 69 63 69 63 info@l-acoustics.com

declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

#### **P1 processor**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

2014/30/EU: Electro-Magnetic Compatibility Directive 2014/35/EU: Low Voltage Directive 2011/65/EU: RoHS 2 Directive

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

**EN 62368-1: 2014** Audio/video, information and communication technology equipment — Part 1: Safety requirements

EN 55032: 2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission Requirements
 EN 55035:2017 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Immunity requirements
 EN 50581: 2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Technical file compiled by:

Genio KRONAUER

13 rue Levacher Cintrat Parc de la Fontaine de Jouvence 91462 Marcoussis Cedex France

Year CE marking was first affixed: 2018

Issued in Marcoussis, France 04/05/2018

Genio KRONAUER, Electronics Director

P1 は以下の認証を受けています:



P1は以下に準拠しています:



Avnu Alliance および Avnu デザインマークは、Avnu Alliance の登録商標および/またはサービスマークです。



## L-Acoustics

13 rue Levacher Cintrat - 91460 Marcoussis - France +33 1 69 63 69 63 - info@l-acoustics.com

www.l-acoustics.com



