



Console light Instructions

Light*Wand™製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
丁寧にお取扱いいただくことで長い寿命を誇るこのライトを
どうぞ末永くご愛用ください。

パッケージに含まれるもの

- ・ Light*Wand™ランプヘッド
- ・ グースネック

使用方法

まず Light*Wand™ヘッドユニットをグースネックのソケットにしっかりと挿し込んでから、グースネックをXLRソケット(3ピン/4ピン)に接続します。「インテリジェント・パワーシステム」が自動的にピンを認識し、適応するように調整します。電位が2つ以上存在する場合には、若干暗くなる可能性があります。


ネックがフレキシブルであるためヘッドの角度を自由に変わりますし、ヘッドユニット自体も360度回転するため照らしたい場所を適確に狙えます。

警告: 必ず Light*Wand™ヘッドとグースネックを1つのユニットとして組み立ててから、コンソールに着脱するようにしてください。



グースネック
(ストレート型/L型、XLRコネクター)

Light*Wand™ヘッドユニット



ベストエックオーディオ株式会社 www.bestecaudio.com / info@bestecaudio.com

本社: 〒130-0021 東京都墨田区緑4-25-5 / 電話:03-5600-3685 / FAX:03-5600-3687

大阪営業所: 〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-11-16-817 / 電話:06-6391-8562 / FAX:06-6391-8475