

LIGHT WAND™

Rack Light Instructions


Light*Wand™製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
丁寧にお取扱いいただくことで長い寿命を誇るこのライトを
どうぞ末永くご愛用ください。


パッケージに含まれるもの

- (1) Rack Light
- (2) ラックマウント用ネジ
- (3) ラックマウント用ワッシャー
- (4) 電源ユニット

使用方法

1Uのスペースを持つ標準19"のラックであれば、Rack Lightをマウントできます。
同梱のマウント用ネジとワッシャーを使用するだけで簡単に取り付けられます。
電源ユニットをAC電源コンセントに接続し、小さなプラグをRack Lightのリアにあるソケットへ挿します。
ボタンを押してユニットに電源を入れます。
ヘッドユニットを回転させて自由に調整し、ラックを照らしてください。



 ベステックオーディオ株式会社

www.bestecaudio.com / info@bestecaudio.com

本社: 〒130-0021 東京都墨田区緑4-25-5 / 電話:03-5600-3685 / FAX:03-5600-3687
大阪営業所: 〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-11-16-817 / 電話:06-6391-8562 / FAX:06-6391-8475