

LIGHT WAND™

Console light Instructions

Light*Wand™製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
丁寧にお取り扱いいただくことで長い寿命を誇るこのライトを
どうぞ末永くご愛用ください。

パッケージに含まれるもの

- ・ Light*Wand™ランプヘッド
- ・ グースネック

使用方法

まず Light*Wand™ヘッドユニットをグースネックのソケットにしっかりと挿し込んでから、グースネックをXLRソケット(3ピン/4ピン)に接続します。「インテリジェント・パワーシステム」が自動的にピンを認識し、適応するように調整します。電位が2つ以上存在する場合には、若干暗くなる可能性があります。

グースネックがフレキシブルであるためヘッドの角度を自由に変えられますし、ヘッドユニット自体も360度回転するため照らしたい場所を適確に狙えます。

警告: 必ずLight*Wand™ヘッドとグースネックを1つのユニットとして組み立ててから、コンソールに着脱するようにしてください。



グースネック
(ストレート型/L型、XLRコネクター)

Light*Wand™ヘッドユニット

ベストエックオーディオ株式会社

www.bestecaudio.com / info@bestecaudio.com
本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原4-35-12 / 電話:03-6661-3825 / FAX:03-6661-3826
大阪営業所: 〒531-0072 大阪市北区豊崎3-4-14-602 / 電話:06-6359-7163 / FAX:06-6359-7164