

LIGHT WAND™

Rack Light Instructions


Light*Wand™製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
丁寧にお取扱いいただくことで長い寿命を誇るこのライトを
どうぞ末永くご愛用ください。

パッケージに含まれるもの

- (1) Rack Light
- (2) ラックマウント用ネジ
- (3) ラックマウント用ワッシャー
- (4) 電源ユニット

使用方法

1Uのスペースを持つ標準19" のラックであれば、Rack Light をマウントできます。
同梱のマウント用ネジとワッシャーを使用するだけで簡単に取り付けられます。
電源ユニットをAC電源コンセントに接続し、小さなプラグを Rack Light のリアにあるソケットへ挿します。
ボタンを押してユニットに電源を入れます。
ヘッドユニットを回転させて自由に調整し、ラックを照らしてください。



ベストエックオーディオ株式会社

www.bestecaudio.com / info@bestecaudio.com

本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 4-35-12 / 電話:03-6661-3825 / FAX:03-6661-3826

大阪営業所: 〒5311-0072 大阪市北区豊崎 3-4-14-602 / 電話:06-6359-7163 / FAX:06-6359-7164