


KIVA COMPACT WST[®] ENCLOSURE



VERSION 1.2

ユーザーマニュアル JP



1. 安全規則

本マニュアルに記載されている情報はすべて、L-ACOUSTICS® KIVA コンパクト WST エンクロージャー（本章では“製品”と呼称します）に関する詳細です。

1.1 マークの説明

本マニュアルでは危険性がある事柄について、次のマークで表しています。



WARNING のマークは、製品の近くにいるユーザーやその他の人々へ身体的危害を与える恐れがあることを意味します。

さらに、製品自体も損傷を受ける可能性があります。



CAUTION のマークは、製品に損傷を与えないようにするための注意点です。



IMPORTANT マークは、使用するにあたって推奨する重要な点を挙げています。

1.2 安全面の重要な注意事項

1. 本マニュアルを読むこと。
2. 安全に関する注意点すべてに留意すること。
3. すべての指示に従うこと。
4. L-ACOUSTICS®が承認していない機材やアクセサリを決してシステムに組み込まないこと。



5. サウンドレベル


このサウンドシステムは高い音圧レベルを生成するため、危険です。

特に長時間に渡ってそのような環境にいると聴力が衰えることとなりますので、使用中はあまりラウドスピーカーの近くに寄らないでください。



6. 環境

EN55103-2 基準に従って、E1、E2、E3、E4 の環境でのみ本製品を使用すること。



7. 熱

熱を含むもの(ラジエーターやその他のデバイス)の近くで本製品を操作しないでください。



8. 水分と湿気

本製品は耐候性ではありますが、水分(雨、海水、水しぶき、霧)の多い場所で直接的に長時間さらすことはできません。また、水に直接触れさせたり浸したりしてもいけません。このようなことをすると、取り返しのつかないダメージを招くことになります。




9. 有識者

サウンドシステムの設置は、本マニュアルを読み、オペレーションとリギングに関するあらゆるリスクに精通した技術者が必ず行うようにしてください。また、設置を行う前に、L-ACOUSTICS[®]が開くトレーニングコースに参加することをお勧めします。



10. マウント時の注意点

本製品を不安定な場所(カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなど)に置かないでください。落下した場合に破壊、損傷を招きます。製品をマウントするときはメーカーの指示に従い、メーカーが推奨するマウント用アクセサリーを使用してください。



11. 緊急な修理を要する場合

次のようなダメージを負っているときには製品を修理に出してください。

- 雨天や高湿度の環境に本製品をさらしてしまった。
- 本製品を落下させた、あるいは筐体に損傷がある。
- 正常な動作をしない。



12. 輸送

製品を輸送する場合、フライトケースに入れないのであればオリジナルのパッケージを使用してください。



13. マニュアル

製品が機能している間は、このマニュアルを大事に保管しておいてください。本マニュアルは製品の一部分です。マニュアルが無いと、本機を転売することはできません。製品に施したいかなる変更点も書類に記して、購入者へ手渡すようにしてください。

1.3 EC 適合の通知書

L-ACOUSTICS®

13 rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 Marcoussis Cedex
France

JP

State that the following product:

Loudspeaker enclosure, KIVA

Is in conformity with the provisions of:

Machinery Directive, 98/37/EC
Low Voltage Directive, 73/23/EC

Applied rules and standards:

EN ISO 12100-1: 2004 (Mechanical Safety)
DIN 18800 (Mechanical Structure)
BGV-C1 (Mechanical Standard applying in Germany)
EN60065 ((Electrical Safety)

Established at Marcoussis, France, the 01/25/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Spillmann".

Jacques Spillmann

2 目次

| | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 1. | 安全規則 | 1 |
| 1.1 | マークの説明 | 1 |
| 1.2 | 安全面の重要な注意事項 | 1 |
| 1.3 | EC 適合の通知書 | 3 |
| 2 | 目次 | 4 |
| 3 | はじめに | 5 |
| 3.1 | L-ACOUSTICS® へようこそ | 5 |
| 3.2 | 箱を開ける | 5 |
| 4 | KIVA システム | 6 |
| 5 | KIVA エンクロージャー | 8 |
| 6 | 設置 | 9 |
| 6.1 | リギング素材 | 9 |
| 6.2 | スピーカーの接続 | 9 |
| 7 | 操作 | 11 |
| 7.1 | KIVA システムの構成 | 11 |
| 7.2 | “フルレンジ”モード | 11 |
| 7.2.1 | LA4jp との接続 | 11 |
| 7.2.2 | [KIVA] と [KIVA_FI] プリセット | 13 |
| 7.3 | “ローエクステンション”モード | 13 |
| 7.3.1 | LA4jp への接続 | 13 |
| 7.3.2 | [KIVA_KILO] と [KIVA_KILO_60] プリセット | 14 |
| 8 | 手入れとメンテナンス | 15 |
| 8.1 | メンテナンスについて | 15 |
| 8.2 | テストの方法 | 15 |
| 8.2.1 | トランスデューサーとエンクロージャーの音響性能を確認する | 15 |
| 8.2.2 | メカニカル アセンブリーとリギングパーツを確認する | 15 |
| 8.2.3 | 外観を点検する | 15 |
| 8.3 | トランスデューサーの修理 | 16 |
| 8.3.1 | LF の修理 | 16 |
| 8.3.2 | HF ドライバーの修理 | 16 |
| 8.4 | スペアパーツと推奨する工具 | 17 |
| 9 | 仕様 | 18 |

3 はじめに

3.1 L-ACOUSTICS® へようこそ

L-ACOUSTICS® KIVA コンパクト WST® エンクロージャーお買い上げいただきまして、有難うございます。

本マニュアルには、製品を正しくかつ安全に設置し、操作していただくための重要な情報が含まれています。その手順に慣れていただくためにも、本マニュアルをよくお読みください。

技術と規格は常に進展していくため、L-ACOUSTICS®は事前に通告することなく製品の仕様や本マニュアルの内容を変更する権利を保持します。最新のアップデートは L-ACOUSTICS® 社のウェブサイト (www.l-acoustics.com) を定期的にご覧になり、ご確認ください。

製品に修理が必要な場合や保証に関してお知りになりたい場合には、L-ACOUSTICS®の代理店までご連絡ください。連絡先は巻末にあります。

3.2 箱を開ける

ダンボールを注意して開け、製品に損傷がないかどうかをお確かめください。L-ACOUSTICS®では出荷する前に全製品をテスト、検査しているため、製品は完全な状態でお届けされるはずですが。

ダメージが見つかった場合には代理店へ即座にご連絡ください。輸送中に生じた損傷を輸送業者に対して申し立てできるのは荷受人のみであることがあります。輸送業者が行う検査のためにも、ダンボールやパッキング素材は保管しておいてください。

4 KIVA システム

L-ACOUSTICS® KIVA エンクロージャーは KIVA ラインソースシステムに属します。再生周波数帯は 80Hz～20kHz ですが、サブウーファースの L-ACOUSTICS® KILO を加えれば、この特性を 50Hz までに広げられます。

L-ACOUSTICS®がKIVA用に開発したシステムソリューションは、可能な構成の利点を最大限に利用し、システムを最適化するために必要なエレメントから成り立ちます。システムを構成する主要な要素は次のとおりです。

KIVA
KILO
KIBU
KIET
SB118
LA4jp
LA NETWORK MANAGER
SOUNDVISION

⇒ パッシブ WST® エンクロージャー
⇒ ローエクステンション用
⇒ KIVAラインソース用リギング・スタッキングブラケット
⇒ 分散システム使用時、KIVA用マウントアクセサリ
⇒ サブウーファーエンクロージャー
⇒ 専用のアンプリファイド・コントローラー
⇒ リモートコントロールソフトウェア
⇒ 音響モデリングソフトウェア



図 1: KIVA システムのシステムコンポーネント

その他、既存の L-ACOUSTICS® のアクセサリーを用いて、スタンダードの KIVA システムを補足することができます。このアクセサリーにはラウドスピーカーケーブルの SP.7 (0.7m)、SP10 (10m)、SP25 (25m) が含まれます。各ケーブルとも断面積が 4mm^2 (13 SWG、11 AWG) の 4 芯で、ノイトリックの NL4FC スピコンコネクターが付いています。

KIVA システムのコントロールは、L-ACOUSTICS® LA4jp アンプリファイド・コントローラーから行います。優れた保護機能、フィルタリング、EQ という特徴をもつ LA4jp は、4 チャンネルのアンプセクションと OEM ファクトリープリセットライブラリーを備えており、推奨する構成の範囲内でシステムの性能が最適になるよう機能します。

L-ACOUSTICS® SOUNDVISION ソフトウェアを使用して、いつでも前もってシステムデザインをモデリングし、研究しておくようにします。ここで得られた予測値は、アンプリファイド・コントローラーに組み込まれたプリセットパラメーターに対応します。

L-ACOUSTICS® LA NETWORK MANAGER ソフトウェアを使用すると、独自のネットワークを介して複数台のアンプリファイド・コントローラーを制御可能です。

LA4jp アンプリファイド・コントローラー、SOUNDVISION、LA NETWORK MANAGER の詳しい使用法をここでご説明すると長くなりますので、それぞれのマニュアルをご参照ください。マニュアルは www.l-acoustics.com (英語)、もしくはベストエックオーディオ(株)のウェブサイト www.bestecaudio.com から入手可能です。

5 KIVA エンクロージャー

L-ACOUSTICS[®] KIVAのバスレフ型エンクロージャーには6.5インチのドライバーが2つと、HF生成用にDOSC[®]ウェーブガイドに組み合わされた高域1.5インチダイアフラムコンプレッションドライバーが1つ搭載されています。パッシブのクロスオーバーネットワークは、内蔵のフェイズ補正とともに2次フィルターを用います。KIVAエンクロージャーの公称インピーダンスは8Ωです。

V字型のコプラナートランスデューサー構成(同一平面にトランスデューサーが配置されている構成)は、周波数レンジ全体に2次ロープを生むことなく、水平方向に100°の左右対称なポラーパターンカバレッジを生成します。高域用のDOSC[®]ウェーブガイドとコプラナーシンメトリー(同一平面上に左右対称)が組み合わせることで、WST[®]基準の5番をシステムが満たします。従って、エレメント間の音響的なカップリングを壊すことなく、各KIVAラインソースの波面を最大15°までカーブさせることが可能になります。

KIVAキャビネットには強度の高いスチールダイカストが採用されています。また、バルト海産のカバの合板に似たオリジナルの合成素材でできており、卓越した機械性と音響特性、そして湿度に対する優れた耐久性を持ち合わせています。



図 2: KIVA エンクロージャー

6 設置

6.1 リギング素材

KIVAに組み込まれた3カ所のリギングポイント(図2参照)は、ハンドルの役目も果たすオートロックのサイドグリップ2つと、エンクロージャーのリアパネル中央にあるエンクロージャー間の角度を調整するためのアングルバー1つから成ります。このリギングシステムにより、次のような構成でシステムをフライング、スタッキングすることが可能です。

- リギングブラケットKIBUを使用した、最高でKIVAx20台か、KIVAx12台/ KILOx4台の垂直アレー
- KIBUを台座として使用した、最高でKIVAx10台か、KIVAとKILOを組み合わせて全体の高さを1.84m以内にしたスタッキングアレー
- KIETを用いて、35 mmポールマウンティングかアンダーバルコニーにKIVAx2台までマウント



KIVAシステムに特化したリギングと組み立ての手順が“**KIVA RIGGING PROCEDURES AND ACCESSORIES**”というマニュアルにありますので、併せてご参照ください。

6.2 スピーカーの接続

KIVAエンクロージャーは専用のアンプリファイド・コントローラー、L-ACOUSTICS® LA4jpを用いてドライブします。LA4jpの1チャンネルで、パラレルにしたKIVAまたはKILOを1~2台ドライブ可能です。アプリケーションによってプリセットを選び、またそれによってチャンネルのアサインメントが変わります。詳細は“**LA4jp ユーザーマニュアル**”をご覧ください。お持ちでない場合は、www.l-acoustics.com (英語)、あるいはベストエックオーディオ(株)のウェブサイト www.bestecaudio.com でご覧いただけます。

KIVAエンクロージャーには、パラレルで結線された4pinのスピコンコネクタが2つ付いています。1つはLA4jpの出力チャンネルとの接続用で、もう1つは更にKIVAエンクロージャーをL-ACOUSTICS® SP.7 リンクケーブルを使用して、1台追加接続するためのものです。

KIVAエンクロージャーをLA4jpアンプリファイド・コントローラーと接続する際は(図3参照)、L-ACOUSTICS®のケーブル、SP10(10m)またはSP25(25m)を用いることをお勧めします。



LA4jpの各チャンネルで接続できるKIVAエンクロージャーの本数は**2台**までです。

L-ACOUSTICS®製品の結線は、次のようになっています。

| スピコン コネクタ表示 | トランスデューサーへの接続 |
|-------------|---------------|
| 1+ | IN + |
| 1- | IN - |
| 2+ | 接続なし |
| 2- | 接続なし |



図 3: LA4jp にパラレルで KIVA を 2 台接続する



高い性能と安全性の両方を確実にするために、L-ACOUSTICS®は銅線をよった高品質な絶縁ケーブルのみを使用することを推奨します。また、優れた減衰係数を維持するための一般的なガイドラインとして、低抵抗のゲージのを選び、できるだけケーブルは短くするようにしてください。

次の表は、推奨する最小のケーブルの断面積と長さの関係を表しています。LA4jp に接続した負荷抵抗の値によって、2つの事例(KIVA 1台/8Ω、KIVA 2台/4Ω)が可能です。

表 1: 最小のケーブル断面積と長さの関係(ダンピングファクター>20)

| 断面積 | | | KIVA 1台/8Ω時の長さ | | KIVA 2台/4Ω時の長さ | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|
| mm ² | SWG | AWG | m | ft | m | ft |
| 2.5 | 15 | 13 | 30 | 100 | 15 | 50 |
| 4 | 13 | 11 | 50 | 160 | 25 | 80 |
| 6 | 11 | 9 | 74 | 240 | 37 | 120 |
| 10 | 9 | 7 | 120 | 390 | 60 | 195 |

基本的に、L-ACOUSTICS®のSP.7、SP10、SP25といったスピーカーケーブルのコンダクター断面積は4mm²です。従ってSP25(ケーブル長25m)は、ダンピングファクターを20よりも大きく保ったまま、パラレル接続したKIVAを2台パワリングすることができます。

7 操作

7.1 KIVA システムの構成

システム構成の選択は、エキスパート(システムエンジニアまたは音響コンサルタント)が導き出した電気音響の研究結果に沿ったほうが良いでしょう。しかしながら、サウンドデザインの解釈は本マニュアルの範疇外であることから、これに関し、ここで議論することはいたしません。この研究は、メーカーのKIVAデータ、特定のシチュエーションでの用法、音が放射される環境などを考慮して電気音響を予測し、SOUNDVISIONでモデリングしたシミュレーションを基にすることができます。

推奨事項に従っていただければ、さまざまな構成を組むことが可能です。どの構成も、特定のオペレーションモードとそれに関するファクトリープリセットに関連しています。その他の非対応の構成は、いかなるプリセットにも対応していません。

L-ACOUSTICS®がサポートしているプリセットには、KIVA用のモードが2つあります。1つ目はスタンドアロンで使用時の“フルレンジ”ラインソースアレー用か分散型システム用、2つ目がKILOエンクロージャーを加えた“ローエクステンション”のラインソースアレー用です。

注: プリセットライブラリーの最新バージョンは、L-ACOUSTICS®が承認した代理店から入手するか、www.l-acoustics.comからダウンロードしてください。

7.2 “フルレンジ”モード

“FULL RANGE”モードは、KIVAエンクロージャーのみをアレーした場合に使用します。大抵は、サブウーファーやローエンドを必要としないFOHのアプリケーションに用います。

KIVAは分散パターンでも使用することができ、その場合、エンクロージャーは1台ずつで構成されるか、または、エンクロージャー間の角度を0°から15°で選択し、組み合わせて使用することになります。この構成は近距離でのフィルアプリケーション用となります。

7.2.1 LA4jp との接続

KIVAエンクロージャーの最初の4台をLA4jpの出力チャンネル1から4に接続します。キャビネットを追加するときは、最初のエンクロージャーとペアにします。よって、1台のLA4jpで、最高でKIVAを8台ドライブできます(図4と図5を参照)。

注: システムリソースは、ラインソースが、KIVAエンクロージャーが4の倍数台で構成されているときに最適化されません。一般に、アレーが4の倍数台で構成されていないときは、より小さな負荷に対応するアンプリファイド・コントローラーは、アレーの最上部にアサインされます。



図 4: KIVA 垂直ライン・ソース・アレー 8 台 (モノラル)




図 5: 分散型の KIVA エンクロージャー 4 ペア

7.2.2 [KIVA] と [KIVA_FI] プリセット

[KIVA]プリセットは周波数帯が80Hz～20kHz内で、ミッドとロングスローのアプリケーション用の専用システムコンターを備えています。

[KIVA_FI]プリセットは80Hzまでのフラットなシステムコンターを描きます。

LA4jpアンプリファイド・コントローラーのフロントパネルから、ロードプリセット・メニューを起動し、それから、望ましいプリセットを選択します。追加インストラクションのために、“LA4jp”のユーザー・マニュアルを参照してください。これらのプリセットは、LA NETWORK MANGERソフトウェアを使用しアクセス可能となります(“LA NETWORK MANGER”のユーザー・マニュアルを参照してください)。“フル・レンジ”モードでのアクセス可能なコントロールは、下記の表の通りです。:

表 2:[KIVA]プリセットでのアクセス可能なパラメータ

| LA4jp 入力/出力 | エレメントへの接続 | プリセット アサイン* | 変更可能 : (O) 変更不可能: (X) | | | |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|------|----|
| | | | ミュート | ゲイン | ディレイ | 位相 |
| IN A | 入力信号 A | IN_A | X | O | O | O |
| IN B | 入力信号 B | IN_B | X | O | O | O |
| OUT 1 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | X | X |
| OUT 2 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | X | X |
| OUT 3 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | X | X |
| OUT 4 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | X | X |

* IN: 入力信号 A: チャンネル A. B: チャンネル B. PA: パッシブエンクロージャー

表2: [KIVA_FI] プリセットでのアクセス可能なパラメータ

| LA4jp 入力/出力 | エレメントへの接続 | プリセット アサイン* | 変更可能 : (O) 変更不可能: (X) | | | |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|------|----|
| | | | ミュート | ゲイン | ディレイ | 位相 |
| IN A | 入力信号 A | IN_A | X | O | O | O |
| IN B | 入力信号 B | IN_B | X | O | O | O |
| OUT 1 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | O | O |
| OUT 2 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | O | O |
| OUT 3 | KIVA エンクロージャー | PA_B | O | O | O | O |
| OUT 4 | KIVA エンクロージャー | PA_B | O | O | O | O |

* IN: 入力信号 A: チャンネル A. B: チャンネル B. PA: パッシブエンクロージャー

7.3 “ローエクステンション”モード

“ローエクステンション”モードは、ラインソースを形作るために、KIVAエンクロージャーを低域拡張用のKILOエンクロージャーに物理的にカップリングさせます。大抵は、サブウーファーやローエンドを必要とするFOHのアプリケーションに用います。

7.3.1 LA4jp への接続

KIVAとKILOは、次のようにLA4jpのアウトプットへ接続します: チャンネル1は1台目のKILOエンクロージャー専用で、チャンネル2、3、4は3台のKIVAエンクロージャーに接続します。追加するキャビネットがある場合は、はじめに接続したKIVAエンクロージャーと平行接続します。1台のLA4jpでドライブできるのは、各出力チャンネルに平行接続をして、最高でKILO 2台とKIVA 6台までです。(図6参照)

注: ラインソースのエンクロージャーがKILO 1台/KIVA 3台の倍数になっているときに、システムリソースは最適化されます。



図 6:LA 4 に接続した KILO 2 台 と KIVA 6 台 ラインソース

7.3.2 [KIVA KILO] と [KIVA KILO.60] プリセット

[KIVA.KILO]プリセットには、ミッドとロングスローのアプリケーション用にデザインした、50Hzまで周波数が延ばされている専用のシステムコンターが入っています。LFとMFセクション間のクロスオーバー周波数は100Hzです。推奨する割合はKILO 1台に対しKIVA 3台です。

[KIVA.KILO.60]プリセットには、60HzでHPFが入っており、ミッドからロングスローのアプリケーション用にデザインした、32Hzまで周波数が延ばされている専用のシステムコンターが入っています。このプリセットは、KIVA/KILOのラインソースアレーにL-ACOUSTICS[®] SB118サブウーファーを加えたシステム用です。推奨する割合はKIVA x 3 ,KILO x 1 ,SB118 x 1台です。

LA4jpアンプリファイド・コントローラーのフロントパネルから、ロードプリセット・メニューを起動し、それから、望ましいプリセットを選択します。追加インストラクションのために、“LA4jp”のユーザー・マニュアルを参照してください。これらのプリセットは、LA NETWORK MANGERソフトウェアを使用しアクセス可能となります(“LA NETWORK MANAGER”のユーザー・マニュアルを参照してください)。“ロー・エクステンション”モードでのアクセス可能なコントロールは、下記の表の通りです。:

表 3: “ロー・エクステンション” プリセットでのアクセス可能なパラメータ

| LA4jp 入力/出力 | エレメントへの接続 | プリセット アサイン* | 変更可能 : (O) 変更不可能: (X) | | | |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|------|----|
| | | | ミュート | ゲイン | ディレイ | 位相 |
| IN A | 入力信号 A | IN_A | X | O | O | O |
| IN B | 入力信号 B | IN_B | X | O | O | O |
| OUT 1 | KILO エンクロージャー | LF_A | O | O | X | X |
| OUT 2 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | X | X |
| OUT 3 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | X | X |
| OUT 4 | KIVA エンクロージャー | PA_A | O | O | X | X |

* IN: 入力信号 A: チャンネル A. B: チャンネル B. PA: パッシブエンクロージャー LF: 低周波数トランスデューサー

注: もしも、SB118 サブウーファーと組み合わせて使用する場合は、アンプリファイド・コントローラーを追加しなければなりません。詳しくは“SB118 -ユーザーマニュアル”をご覧ください。

8 手入れとメンテナンス

8.1 メンテナンスについて

L-ACOUSTICS® KIVAエンクロージャーは屋内や屋外でのさまざまな、そして過酷なSRアプリケーションを想定して設計されています。要求の多い条件にも応えるために、L-ACOUSTICS®はKIVAをハイグレードで信頼できるコンポーネントに仕上げました。

- サビに強い素材を使用した耐候性のトランスデューサー
- 超微粒子スキン、抵抗力の高いスチール、ZAMAC(ジンク・アルミニウム・マグネシウム・アンド・銅)アロイ/亜鉛合金を用いた合成キャビネットデザイン
- 高抵抗、非生物分解性のAirnetフロントグリル繊維
- 耐サビ対策を施したネジとリギングポイント

しかし、製品の性能と安全性を確保するためには、KIVAエンクロージャーとその内部コンポーネントを定期的にチェックすることが不可欠です。チェックはシステムの用法、条件による正規の基準によってなされなくてはなりません。またテストの方法は、基本的に3ステップに分かれます(次の第8.2章参照)。もし、トランスデューサーの交換が必要な場合は、第8.3章で詳述される手順に従ってください。

8.2 テストの方法

8.2.1 トランスデューサーとエンクロージャーの音響性能を確認する

LA4jpアンプリファイド・コントローラーのアクティブインプットにスイープ周波数ジェネレーターを接続し、0.2ボルトの最大電圧(−12dBu、−14dBV)を流します。そして80Hz~20kHzのスイープをかけてください。このとき、サウンドはピュアで不要なノイズが一切ない状態であるはずですが、もしノイズなどが聞こえたときは、アッセンブリーをチェックし、必要であれば代理店へ損傷部品の修理を依頼してください(次の第8.3章参照)。



0.2Vが最大値です。特定の周波数帯で非常に高いサウンドレベルを生成します。操作時は耳を保護してください。

ダイヤフラム、HFドライバー、LFラウドスピーカーを取り替える時は常に、ワイアリング極性を位相チェック機器で調べるようにしてください。もし、トランスデューサーが逆位相の場合は、トランスデューサーのソケットに接続されているケーブルを入れ替えてみてください。ケーブルングの手順については、第8.3章にて説明します。

8.2.2 メカニカル アッセンブリーとリギングパーツを確認する

アッセンブリーの外観をまずチェックし、次に、(リギング部品、トランスデューサー、グリル、コネクターカバー)のネジがすべてしっかりと締まっていることを確かめます。スピコン・ソケットの接触とロック動作の状態を確認してください。そして可動パーツ(背面のスプリング・ロード・ピン、サイド・ロック機構)と、リギング部品(変形、ヒビ、サビがないか)も確認します。必要であれば代理店へ修理・交換の依頼をしてください。

8.2.3 外観を点検する

キャビネットにひび割れがないかどうかを見ます。そしてフロントフォームの埃を掃除機で吸い取ってください。必要があればその箇所をペイントしてください。



ペイントを施す場合は、機械部とフロントグリルを避けて塗ってください。グリルに塗料がついてしまうと穴が塞がり、音の透過性が劣化します。

8.3 トランスデューサーの修理



下記の手順では、トルクを 5 N.m にしてネジを締めてください。

8.3.1 LF の修理

もしも、ダメージを受けているようであれば下記要領に従い LF ラウドスピーカーを取り外し、交換してください。

LFのラウドスピーカーの取り外し手順

1. エンクロージャーの両側にある2本の六角ネジを取り外し、フロントグリルを取り外します。
2. 4つの六角ネジとワッシャーを取り外し、修理する 6.5" LFラウドスピーカーを取り外します。隙間にマイナスインスライバーを挿入し、持ち上げます。この時**スピーカーソケットを破損しないよう注意を払ってください**。
3. ラウドスピーカーのソケットから、赤と黒のケーブルを外します。

LFのラウドスピーカーの取付け手順

1. 新しいLFラウドスピーカーのソケットに両方のケーブルを接続します：**赤いケーブルを赤いラベルの付いたピンに、黒いケーブルをラベルの付いていないピンに接続します**。
2. LFのラウドスピーカーを取付ける：キャビネットの下で電子ソケットを外側に向けて挿入します。それから、もう一方のサイドを所定の位置に納めます(ウェーブガイドの近く)。
3. ラウドスピーカーを六角ネジ4つで締める：各六角ネジに、グロワーワッシャーを入れてからスタンダードなワッシャーを入れ(**この手順に従ってください**)、4ヶ所の内の1つにアセンブリを取付けます。
4. グリルを取付ける：
 - a. グリルの両側を持ちます。
 - b. ウェーブガイドの近くにある、対応する位置に向けて、両方の位置に取付けます。**ロゴをエンクロージャーの右側に向け**ます(つまり、ロック機能のある側に向けます)。
 - c. グリルの両側を引き、エンクロージャーに取付けます。生地に注意を払い、キャビネットの内側に沿ってスライドさせます。
 - d. エンクロージャーの両サイドで六角ネジ2つを締めます。

8.3.2 HFドライバーの修理

ドライバー、もしくは、ダイアフラムの取り外し手順

1. コネクターのカバーを取り外す：六角ネジ 6 つを外し、コネクターのカバーを**少しだけ**持ち上げ、白いコネクタを外し、コネクタカバーを取り外します。
2. HF のドライバーの電子ソケットから、ケーブル 2 本を取り外します。
3. **ダイアフラムだけを取り外す**：ドライバーのバックカバーからフィリップスネジ®4 つを取り外し、マグネットからダイアフラムを外します。
HFドライバー全体を取り外す：熱発散プレートから六角ネジ 4 つとワッシャー4 つを外し、エンクロージャーから HF のアセンブリを取り外します。HF アセンブリの後部にある六角ネジ 2 つを外し、熱発散プレートからドライバーを外します。

HFドライバーかダイアフラムの取付け手順

1. コンプレッションドライバー全体を取付ける:

- a. 熱発散プレートに新しいドライバーを取付けます。赤いラベルの付いた電子ソケットをプレートのへこみに向けます(必要に応じ、プレートとドライバーの間にサーマルペーストを追加します)。
- b. 熱発散プレートの後部に 6 角ネジ 2 つを締めます。
- c. エンクロージャーの所定の位置に HF のアッセンブリを置きます。プレートのへこみをエンクロージャーの右側に向けます(つまり、ロッキング機能のある側に向けます)。
- d. 6 角ネジ 4 つを締める: 各 6 角ネジにグロワーワッシャーを入れてからスタンダードなワッシャーを入れ(この手順に従ってください)、4 ヶ所の内の 1 つにアッセンブリを取付けます。

ダイアフラムのみを取付ける:

- a. ドライバー上のボイスコイルの隙間が他の部分に触れないようにしてください。必要に応じ、両面テープ等を用いて隙間を掃除してください。
 - b. 隙間に新しいダイアフラムを取付け、両方の赤いマークが互いに向き合うようにします。
 - c. ドライバーのバックカバーにフィリップスネジ 4 つを締めます。
2. 新しいダイアフラムの両方の電子ソケットに両方のケーブルを接続します: 赤いラベルの付いたピンに赤いケーブルを接続し、ラベルの付いていないピンに黒いケーブルを接続します。
 3. 熱発散プレートにある 6 つのネジ山に中強度のネジロック剤を 1 滴ずつ垂らします。
 4. HF ドライバーの上にコネクタカバーを置きます。カバー上にあるラベルの付いた目盛りが、必ずエンクロージャーの右側を向くようにしてください(つまり、ロッキング機能のある側に向けます)。
 5. 白いコネクタを接続します。エンクロージャーにカバーをはめ込み、6 角ネジ 6 つを締めます。

JP

8.4 スペアパーツと推奨する工具

表 4: 入手可能なスペアパーツ

| | |
|-----------|---------------------------|
| HP BM12 | 1.5' ' ドライバー / 8 Ω |
| HS BM12 | 1.5' ' ドライバー用ダイアフラム / 8 Ω |
| HP PH61 | 6.5' ' スピーカー / 16 Ω |
| SE GRKIVA | フロントパネルキット |

表 5: 推奨するサービス工具

| |
|-------------|
| #2 プラスドライバー |
| マイナス ドライバー |
| 2 mm 6 角レンチ |
| 4 mm 6 角レンチ |
| 中粘度のネジロック剤 |
| 耐熱シリコン・ペースト |

9 仕様

| | |
|--|---|
| 品名 | KIVA |
| 周波数特性 | |
| 有効周波数(-10dB) | 80 ~ 20k Hz ([KIVA] プリセット時) |
| 最大SPLレベル ¹ | 130 dB ([KIVA] プリセット時) |
| 公称の指向性(-6dB 500 Hz時) | |
| 水平方向 | 100° 左右対称 |
| 垂直方向 | エレメントの台数とラインソースアレーの湾曲に依存 (エレメント間の角度は0~15°) |
| トランスデューサー | |
| LF | バスレフ型エンクロージャーにマウントされた6.5' 耐候性ドライバー x2 |
| HF | DOSC®ウェーブガイド付き 1.5" ダイアフラムコンプレッションドライバー x1 |
| フィルター | パッシブ(2次)クロスオーバーネットワーク |
| 公称インピーダンス | 8 Ω |
| 入力(連続) | 120 W |
| コネクタ | 2 x 4-pin スピコン コネクタ (パラレル結線) |
| 寸法(W x H/h x D) | 520 x 175/103 x 358 mm / 20.5 x 6.9/4 x 14.1 in |
| <p>The image shows three technical drawings of the KIVA enclosure. The FRONT view shows a width of 520mm (20.5 in.) and a height of 175mm (6.9 in.). The TOP view shows a depth of 358mm (14.1 in.). The SIDE view shows a depth of 103mm (4 in.) and a height of 202mm (8 in.).</p> | |
| 重量 | 13 kg |
| 垂直フライング ² | ⇒ L-ACOUSTICS® KIBU 安全なりギングシステム: KIVA 20台、もしくはKIVA 12台とKILO 4台の組み合わせに対応。(オプション) 調整可能な角度:0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5, 15° |
| 垂直スタッキング ² | ⇒ L-ACOUSTICS® KIBU: KIVA 10台までか、KIVA/KILOの組み合わせで高さが1.84mまで対応。(オプション) 調整可能な角度:0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5, 15° |
| アンダーバルコニーリギング か ポールマウンティング ² | ⇒ L-ACOUSTICS® KIET リギングアッセンブリ:KIVA 2台まで対応(オプション) 調整可能な角度:0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5, 15° ⇒ 35 mm ポールマウント、KIETと併用 |
| 外装 | |
| マテリアル | サウンドイッチ構造 ZAMAC と スチール |
| 塗装 | グレイブラウン RAL 8019® |
| フロント | プラスチック・グリル、音響に影響のない‘Airnet’ クロス |
| グリップハンドルとリギングエレメント | 黒のエポキシ塗装されたハイグレード・スチール |

¹ プリセットと適切なEQセッティングで、10dBのクレストファクターを持つピンクノイズを用いて計測した、自由空間上1mでの最大音圧

² L-ACOUSTICS® 製品の設置のために作られた、サウンドビジョン・ソフトウェア内で明記されている設置ガイドライン

お問い合わせ先

 **ベストックオーディオ株式会社**

本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 4-35-12 ☎ 03-6661-3825 FAX：03-6661-3826
大阪（営）：〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-4-14-602 ☎ 06-6359-7163 FAX：06-6359-7164

www.bestecaudio.com info@bestecaudio.com

Document Reference: KIVA_UM_ML_1.2

© Copyright 2008 by L-ACOUSTICS®
Parc de la Fontaine de Jouvence, 91462 Marcoussis cedex, France

Distribution date: December 16th, 2008